

Coussin cervical massant et chauffant en U

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans le colis

- 1 coussin cervical massant et chauffant
- 1 câble de charge USB
- 1 notice du fabricant (en anglais) et la présente notice en français

Le coussin est livré sans boîte de vente.

Présentation

Coussin en forme de U, en mousse à mémoire de forme, avec deux têtes de pétrissage et une fonction chaleur. Un cordon permet de l'ajuster autour du cou. Il fonctionne sans fil, sur batterie rechargeable.

Charge

1. Avant la première utilisation, chargez complètement le coussin (environ 2 heures) avec le câble USB fourni, branché sur un chargeur USB 5 V – 1 A (non fourni) ou un port USB d'ordinateur.
2. N'utilisez pas le coussin pendant la charge.
3. Une charge complète permet environ 3 heures d'utilisation.

Utilisation

1. Placez le coussin autour du cou, les têtes de massage contre la nuque, puis serrez le cordon à votre taille, sans comprimer le cou.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lancer le massage.
3. Selon les touches de votre modèle, vous pouvez changer le sens de rotation des têtes et activer ou couper la chaleur.
4. Le coussin s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes. Faites une pause avant une nouvelle séance.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas le coussin si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique, en cas de maladie cardiaque, de troubles de la circulation, de cancer, d'os fragiles ou d'ostéoporose, ou sur une peau abîmée, enflée, brûlée ou infectée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- La fonction chaleur demande de la prudence aux personnes peu sensibles à la chaleur. Arrêtez si la chaleur devient inconfortable.
- Ne serrez jamais le cordon au point de gêner la respiration ou la déglutition.
- Ne vous endormez pas avec le coussin en marche. Ne l'utilisez pas en conduisant.
- Tenez le coussin hors de portée des enfants ; il ne doit pas être utilisé par des enfants. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent l'utiliser que sous surveillance.
- N'utilisez pas le coussin dans une salle de bain ou un lieu humide, ne le mouillez pas.
- N'ouvrez pas le coussin, ne démontez pas le mécanisme. Si le coussin ou le câble est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous.

Entretien et rangement

- Éteignez et débranchez le coussin avant de le nettoyer.
- Nettoyez la housse avec un chiffon légèrement humide, sans détergent agressif ; laissez sécher complètement avant de rallumer. Ne passez pas le coussin en machine.
- Rangez-le dans un endroit sec, à l'abri du soleil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V – 1 A (charge par câble USB)
Puissance	7 W
Batterie	lithium 1 200 mAh ; environ 2 heures de charge ; environ 3 heures d'utilisation
Arrêt automatique	après 15 minutes
Matériaux	mousse à mémoire de forme, ABS, tissu doux
Poids	environ 680 g

Fabricant et service client

Fabricant : Wenzhou Yushuang Electronic Technology Co., Ltd, No. 001 Sidu Road, Sidu Village, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang (Chine). E-mail : windaily@aliyun.com.

Personne responsable dans l'Union européenne : SUCCESS COURIER SL, Calle Río Tormes 1, planta 1, derecha, oficina 3, 28947 Fuenlabrada, Madrid (Espagne). E-mail : successservice2@hotmail.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ce produit contient une batterie et des composants électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.