

Masseur cervical sans fil

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans la boîte

- 1 masseur cervical
- 1 câble de charge
- 1 notice d'utilisation du fabricant

Présentation

Le masseur se pose sur les épaules, comme un châle. Ses têtes de massage en silicone souple (huit en haut, pour la nuque ; une en bas, pour le haut des épaules) pétrissent la zone. Il fonctionne sans fil, sur batterie rechargeable.

Avant la première utilisation

1. Rechargez complètement l'appareil avec le câble fourni (environ 3 heures), branché sur un chargeur USB 5 V (non fourni) ou un port USB d'ordinateur.
2. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.

Utilisation

1. Asseyez-vous confortablement. Posez le masseur sur vos épaules, les têtes de massage contre la nuque.
2. Passez les mains dans les boucles pour ajuster la pression contre vos épaules, sans forcer.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lancer le massage.
4. Choisissez l'intensité (3 niveaux) en commençant toujours par la plus basse.
5. Une séance dure 10 minutes ; l'appareil s'arrête ensuite automatiquement. Ne répétez pas les séances sans pause.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique, en cas de maladie cardiaque, de troubles de la circulation ou de phlébite, de cancer, d'os fragiles ou d'ostéoporose, ou sur une peau abîmée, enflée, brûlée ou infectée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur la gorge, le visage, la tête ou une autre partie du corps que la nuque et les épaules.
- La fonction chaleur demande de la prudence aux personnes peu sensibles à la chaleur ; ne l'utilisez pas sur une zone engourdie.
- Arrêtez immédiatement en cas de douleur, de gêne ou de sensation anormale.
- Ne vous endormez pas avec l'appareil en marche.
- Gardez les cheveux, les bijoux et les vêtements amples à l'écart des têtes de massage.
- Cet appareil n'est pas un jouet : tenez-le hors de portée des enfants. Il peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites seulement sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou un lieu humide ; ne le plongez jamais dans l'eau.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Si l'appareil ou le câble est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous.

Entretien et rangement

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble avant de le nettoyer.
- Essuyez la surface avec un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire, puis séchez. N'utilisez ni solvant ni produit abrasif.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V (charge par câble)
Puissance	10 W
Batterie	2 000 mAh, environ 50 minutes d'utilisation, environ 3 heures de charge
Réglages	3 intensités, séance de 10 minutes
Chaleur	sur deux zones, à activer avec la touche marquée du symbole de chaleur
Matériaux	têtes en silicone souple, revêtement en cuir synthétique (PU)

Fabricant et service client

Fabricant : Pingyangxianouningsuliaohipinjiagongchang Co., Ltd., No. 210, Jiangan Village, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang (Chine). E-mail : Lee@foreverlily.net.

Personne responsable dans l'Union européenne : Sea&Mew Consulting GmbH, Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt (Allemagne). E-mail : Compliance.EU@outlook.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ce produit contient une batterie et des composants électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (déchetterie, magasin).

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.