

Masseur de pieds chauffant à rouleaux

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Présentation

Masseur de pieds à rouleaux de pétrissage, avec fonctions chaleur et vibration, pour un usage à la maison. Existe en noir, rouge ou or ; une version est livrée avec une télécommande.

Utilisation

1. À la réception, vérifiez que l'appareil est intact.
2. Posez le masseur sur un sol plat et stable, devant un fauteuil ou une chaise.
3. Branchez-le sur une prise murale, puis allumez-le avec le bouton marche/arrêt (ou la télécommande).
4. Asseyez-vous et posez les pieds dans l'appareil. Ne vous tenez jamais debout dessus.
5. Choisissez les fonctions (massage, chaleur, vibration) en commençant par l'intensité la plus faible.
6. Une séance de 15 minutes suffit ; laissez l'appareil refroidir avant une nouvelle séance. Éteignez et débranchez après usage.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique, en cas de maladie cardiaque, de troubles de la circulation ou de phlébite, de diabète ou de troubles de la sensibilité des pieds, ou sur une peau abîmée, enflée, brûlée ou infectée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- Arrêtez immédiatement en cas de douleur ou de gêne. Ne vous endormez pas avec l'appareil en marche.
- La fonction chaleur demande de la prudence aux personnes peu sensibles à la chaleur.
- Tenez l'appareil hors de portée des bébés et des jeunes enfants ; il ne doit pas servir de jouet. Les personnes ayant des capacités réduites ne doivent l'utiliser que sous surveillance.
- Tenez l'appareil éloigné du feu, des sources de chaleur et des objets pointus. Ne le pliez pas, ne tirez pas dessus, ne le démontez pas.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou déformé, ni dans une salle de bain ou un lieu humide.

Entretien et rangement

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec ; n'utilisez pas de détergent corrosif.
- Rangez-le dans un endroit sec et aéré, à l'abri du soleil.

Caractéristiques techniques

Fonctions	rouleaux de pétrissage, chaleur, vibration
Alimentation	secteur, prise européenne
Dimensions	33 × 19 × 14 cm
Poids	1,2 kg
Coloris	noir, rouge, or

Fabricant et service client

Fabricant : Fu'an Crown Source Electronics Co., Ltd, No. 1-2 Hexie Road, Kangcuo She Minority Township, Muyang Town, Fu'an, Fuzhou, Fujian (Chine). E-mail : lihancert@163.com.

Personne responsable dans l'Union européenne : AIPLUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Room 36, Building 4A, Dzika Street, Varsovie, Mazowieckie (Pologne). E-mail : aiplus-service@hotmail.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir de la notice du fabricant (« Foot Massager Product Manual »). Version du 17/10/2026.