

Pistolet de massage à percussion

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans la boîte

- Le pistolet de massage
- 8 embouts : sphérique, en U, balle, plat, cylindrique, conique, doigt et pelle
- La notice en français

Présentation

Le pistolet produit des mouvements de percussion avec un embout interchangeable. Sa vitesse est réglable et s'affiche sur l'écran. Il fonctionne sur batterie rechargeable et est réservé aux adultes.

Avant la première utilisation

1. Vérifiez l'état de l'appareil et de la batterie avant chaque utilisation.
2. Rechargez l'appareil pendant environ 3 heures avant la première utilisation, avec une alimentation de sortie 5 V. Ne l'utilisez pas pendant la charge et ne le chargez pas sans surveillance.

Utilisation

1. Utilisez l'appareil sur une peau propre et sèche. Choisissez l'embout adapté à la zone ; pour changer d'embout, retirez doucement l'ancien et insérez le nouveau.
2. Allumez l'appareil par un appui long sur marche/arrêt. Réglez la vitesse avec la commande en commençant doucement ; l'écran affiche le niveau choisi.
3. Déplacez délicatement l'embout sur la peau, avec une pression modérée, environ 60 secondes par endroit.
4. Surveillez la zone pendant l'utilisation : des bleus peuvent apparaître même avec une pression modérée. Arrêtez immédiatement en cas de gêne.
5. Éteignez l'appareil par un appui long sur marche/arrêt.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil en cas de grossesse, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez des troubles vasculaires ou de la coagulation. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- N'utilisez jamais l'appareil sur la tête, la gorge ou l'avant du cou, la colonne vertébrale, les os, les articulations ou une zone douloureuse. Évitez les zones riches en ganglions, nerfs ou vaisseaux sanguins, ainsi que les organes internes.
- Gardez les doigts, les cheveux et les autres parties du corps à l'écart de l'axe et de la jonction avec l'embout : ils pourraient être pincés.
- Gardez les ouvertures de ventilation libres de tout objet et à l'abri de l'eau. Ne laissez pas tomber l'appareil ; ne le modifiez pas.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge. Ne l'utilisez pas et ne le chargez pas sans surveillance.
- Réservé aux adultes ; ce n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants. Les adultes ayant des capacités réduites ne doivent l'utiliser que sous surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou un lieu humide ; ne le plongez jamais dans l'eau.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous.

Entretien et rangement

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ; gardez ses ouvertures sèches et libres de tout objet. Ne modifiez pas l'appareil.

Caractéristiques techniques

Réglage	vitesse réglable, affichage à l'écran
Embouts	8 embouts interchangeables
Alimentation	batterie rechargeable ; alimentation de charge de sortie 5 V
Première charge	environ 3 heures

Fabricant et service client

Fabricant : Yongkang Qining Industry and Trade Co., Ltd., The second floor, Building 2, No. 46, Hengshan Lower Natural Village, Hengshan South Village, Xicheng Street, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang (Chine). E-mail : yixiangyu@scxwck.com.

Personne responsable dans l'Union européenne : VAT SPEED SL, Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid (Espagne). E-mail : services@vatspeed-eu.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ce produit contient une batterie et des composants électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (déchetterie, magasin).

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.