Dual Airbag Foot & Ankle Massager

User Manual

Please keep this manual properly for future reference. If any abnormality occurs during use, turn off the device immediately and contact after-sales service.

Product Introduction

This dual-airbag foot massager features a simple and stylish design and is easy to use. By rhythmically inflating and deflating the airbags, it applies cyclic compression to the ankle area, effectively soothing post-exercise muscle soreness and supporting ankle contouring. The product utilizes sequential inflation and deflation of multiple airbags to deliver even compression from the distal to the proximal part of the foot. This creates a cyclic pressure that helps dilate blood vessels, stimulate local blood circulation, invigorate tissue vitality, and improve muscle condition.


Features

Simple operation, button controls for temperature and airbag massage.
Warm heat therapy to relax muscles.
Three massage modes to choose.
Four adjustable airbag intensity levels.

Product Parameters
Product Name: Dual Airbag Foot & Ankle Massager
Model: 101652
Battery Type: 18650
Battery Capacity: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Rated Power: 7W
Charging Current: 1A
Charging Input: 5V=1A
Charging Time: ≤3.3 hours
Usage Time: 1.5 to 5 hours (depending on massage intensity and heating level)

Button Description



EN

Usage Instructions

1. Preparation: Check whether the product can be started. If not, please charge it first using the included charging cable.
2. Unfold the Product: Open the stick-on buckle and fully extend the product.
3. Wear Correctly: Wrap the product around your ankle. Ensure the main unit buttons face upward and the display screen faces downward. Adjust the tightness for comfort. Note: It can be used over clothing.
4. Power On & Adjust Intensity: Long press the power button to turn on. The default state is standby (level 0). Short press the intensity button to cycle through levels 1 to 4 (intensity increases from low to high).
5. Select Massage Mode: After powering on, short press the mode button to cycle through the three massage modes: Foot Soothing, Kneading Relaxation, and Lift Massage.
6. Activate Heating Function: After powering on, short press the heating button to activate the heating function. There are four temperature levels, indicated by LEDs from left to right (low to high): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerance ±5°C). Heating can be used simultaneously with any massage mode.
7. Auto Shut-off: The device will automatically shut down after 15 minutes of continuous operation. Pressing any button during use will reset the timer. The device will also shut down automatically when the battery voltage drops below 2.8V to protect the battery.
8. Charging Status: The device does not operate while charging. The screen will display a scrolling number "8" during charging. When fully charged, the display shows "—".

Warnings

Improper operation may result in personal injury or property damage.
The following individuals should use with caution or under the guidance of a physician:
● Pregnant or postpartum women.
● Individuals with bone diseases or osteoporosis.
● Those with skin allergies, burns, or wounds.
● Cancer patients.
● Individuals with severe heart disease, hypertension, or hypotension.
● Epilepsy patients.
● Individuals with implanted electronic devices (e.g., pacemakers).

Safety Precautions

● Start with low intensity and temperature settings. If discomfort occurs, lower the setting to a comfortable level.
● When not in use or to stop during operation, long press the power button to turn off the device.
● Do not use this product while charging; it can only be used when not charging.
● Do not use while driving.
● Do not disassemble or attempt to repair the device unless you are a qualified professional.
● If the power cord is damaged, replace it with a compatible, undamaged cord.
● Do not continue use if water or any other liquid enters the product. Do not use or store in damp environments.
● Do not use the device if it exhibits any abnormal behavior.
● Stop use immediately if you experience any discomfort.
● Store in a dry place, away from heat sources, flammable/explosive materials, and corrosive chemicals.
● Avoid contact with sharp objects to prevent punctures or damage.
● This product contains a lithium battery. Before disposal, power off the device and remove the battery. Dispose of the battery according to local regulations.
● Wireless radio frequency communication devices may interfere with the product's operation.
● Do not place or stack the product adjacent to other electronic devices.
● Use only official accessories. Non-original accessories may cause performance issues or safety hazards.

Maintenance and Cleaning

- Main unit: Wipe the screen and casing with a soft cloth, and avoid scratches.
- Fabric parts: Do not wash with water. Use alcohol to disinfect and remove sweat stains, or wipe with a clean damp towel.

Masseur Double Airbag Pour Les Pieds Et Les Chevilles

Manuel d'Utilisation

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous constatez une anomalie pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.

Présentation Du Produit

Cet appareil de massage des pieds à double airbag présente un design simple et élégant et est facile à utiliser. En gonflant et dégonflant les airbags de manière rythmique, il applique une compression cyclique sur la zone de la cheville, soulageant efficacement les douleurs musculaires après l'exercice et favorisant le remodelage de la cheville. Le produit utilise le gonflage et le dégonflage séquentiels de plusieurs airbags pour exercer une compression uniforme de la partie distale à la partie proximale du pied. Cela crée une pression cyclique qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, à stimuler la circulation sanguine locale, à revigorer la vitalité des tissus et à améliorer l'état musculaire.


Caractéristiques

Fonctionnement simple, boutons de commande pour la température et le massage par airbags.
Thérapie par chaleur douce pour détendre les muscles.
Trois modes de massage au choix.
Quatre niveaux d'intensité réglables pour les coussins gonflables.

Paramètres Du Produit
Nom du produit: Masseur Double Airbag Pour Les Pieds Et Les Chevilles
Modèle: 101652
Type de batterie: 18650
Capacité de la batterie: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Tension nominale: 3.7V
Puissance nominale: 7W
Courant de charge: 1A
Entrée de charge: 5V = 1A
Temps de charge: ≤3.3 heures
Durée d'utilisation: 1.5 à 5 heures (selon l'intensité du massage et le niveau de chauffage)

Description Des Boutons



FR

Instructions d'Utilisation

1. Préparation: vérifiez si le produit peut être mis en marche. Si ce n'est pas le cas, veuillez d'abord le charger à l'aide du câble de recharge fourni.
2. Dépliez le produit: ouvrez la boucle adhésive et déployez complètement le produit.
3. Portez-le correctement: enroulez le produit autour de votre cheville. Assurez-vous que les boutons de l'unité principale sont orientés vers le haut et que l'écran d'affichage est orienté vers le bas. Ajustez la tension pour plus de confort. Remarque: il peut être utilisé par-dessus les vêtements.
4. Mise en marche et réglage de l'intensité: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. L'état par défaut est le mode veille (niveau 0). Appuyez brièvement sur le bouton d'intensité pour passer des niveaux 1 à 4 (l'intensité augmente de faible à forte).
5. Sélection du mode de massage: après la mise en marche, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour passer par les trois modes de massage: apaisement des pieds, relaxation par pétrissage et massage liftant.
6. Activer la fonction de chauffage: après la mise en marche, appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour activer la fonction de chauffage. Il existe quatre niveaux de température, indiqués par des LED de gauche à droite (de faible à élevé) : 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolérance ±5°C). Le chauffage peut être utilisé simultanément avec n'importe quel mode de massage.
7. Arrêt automatique: l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes de fonctionnement continu. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant l'utilisation pour réinitialiser la minuterie. L'appareil s'éteint également automatiquement lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 2.8 V afin de protéger la batterie.
8. État de charge: l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge. L'écran affiche le chiffre « 8 » qui défile pendant la charge. Une fois la charge terminée, l'écran affiche « — ».

Avertissements

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
Les personnes suivantes doivent utiliser cet appareil avec prudence ou sous la supervision d'un médecin :
● Les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher.
● Les personnes souffrant de maladies osseuses ou d'ostéoporose.
● Les personnes souffrant d'allergies cutanées, de brûlures ou de blessures.
● Les patients atteints d'un cancer.
● Les personnes souffrant de maladies cardiaques graves, d'hypertension ou d'hypotension.
● Les patients épileptiques.
● Les personnes portant des dispositifs électroniques implantés (par exemple, des stimulateurs cardiaques).

Précautions De Sécurité

● Commencez par des réglages d'intensité et de température faibles. En cas d'inconfort, réduisez les réglages à un niveau confortable.
● Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou que vous souhaitez l'arrêter pendant son fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.
● N'utilisez pas ce produit pendant qu'il est en charge ; il ne peut être utilisé que lorsqu'il n'est pas en charge.
● Ne l'utilisez pas pendant que vous conduisez.
● Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil, sauf si vous êtes un professionnel qualifié.
● Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un cordon compatible et en bon état.
● Ne continuez pas à utiliser le produit si de l'eau ou tout autre liquide y pénètre. Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans un environnement humide.
● N'utilisez pas l'appareil s'il présente un comportement anormal.
● Cessez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez une gêne.
● Rangez l'appareil dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur, de matériaux inflammables/explosifs et de produits chimiques corrosifs.
● Évitez tout contact avec des objets pointus afin d'éviter toute perforation ou tout dommage.
● Ce produit contient une batterie au lithium. Avant de le jeter, éteignez l'appareil et retirez la batterie. Jetez la batterie conformément à la réglementation locale.
● Les appareils de communication sans fil par radiofréquence peuvent interférer avec le fonctionnement du produit.
● Ne placez pas et n'empilez pas le produit à proximité d'autres appareils électroniques.
● Utilisez uniquement des accessoires officiels. Les accessoires non originaux peuvent entraîner des problèmes de performance ou présenter des risques pour la sécurité.

Entretien Et Nettoyage

- Unité principale: essuyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et évitez les rayures.
- Pièces en tissu: ne les lavez pas à l'eau. Utilisez de l'alcool pour les désinfecter et éliminer les taches de transpiration, ou essuyez-les avec une serviette propre et humide.

Dual-Airbag-Fuß- und Knöchelmassagegerät

Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Sollte während des Gebrauchs eine Störung auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Produkteinführung

Dieses Fußmassagegerät mit zwei Airbags zeichnet sich durch ein schlichtes und elegantes Design aus und ist einfach zu bedienen. Durch rhythmisches Aufblasen und Entleeren der Airbags wird ein zyklischer Druck auf den Knöchelbereich ausgeübt, wodurch Muskelkater nach dem Training wirksam gelindert und die Konturierung des Knöchels unterstützt wird. Das Produkt nutzt das sequenzielle Aufblasen und Entleeren mehrerer Airbags, um eine gleichmäßige Kompression vom distalen zum proximalen Teil des Fußes zu erzielen. Dadurch entsteht ein zyklischer Druck, der zur Erweiterung der Blutgefäße, zur Stimulierung der lokalen Durchblutung, zur Belebung der Gewebevitalität und zur Verbesserung des Muskelzustands beiträgt.


Merkmale

Einfache Bedienung, Tastensteuerung für Temperatur und Airbag-Massage.
Wärmetherapie zur Entspannung der Muskeln.
Drei Massage-Modi zur Auswahl.
Vier einstellbare Airbag-Intensitätsstufen.

Produktparameter
Produktname: Dual-Airbag-Fuß- und Knöchelmassagegerät
Modell: 101652
Batterietyp: 18650
Batteriekapazität: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Nennspannung: 3.7V
Nennleistung: 7W
Ladestrom: 1A
Ladeeingang: 5V = 1A
Ladezeit: ≤3.3 Stunden
Nutzungsdauer: 1.5 bis 5 Stunden (abhängig von der Massageintensität und der Heizstufe)

Beschreibung der Tasten



DE

Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung: Überprüfen Sie, ob das Produkt gestartet werden kann. Ist dies nicht der Fall, laden Sie es bitte zunächst mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.
2. Produkt ausklappen: Öffnen Sie die Klebeschnalle und klappen Sie das Produkt vollständig aus.
3. Richtig tragen: Legen Sie das Produkt um Ihren Knöchel. Achten Sie darauf, dass die Tasten des Hauptgeräts nach oben und das Display nach unten zeigen. Passen Sie die Festigkeit für einen angenehmen Tragekomfort an. Hinweis: Es kann über der Kleidung getragen werden.
4. Einschalten und Intensität einstellen: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Standardzustand ist Standby (Stufe 0). Drücken Sie kurz die Intensitätstaste, um zwischen den Stufen 1 bis 4 zu wechseln (die Intensität steigt von niedrig bis hoch).
5. Massagemodus auswählen: Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Modustaste, um zwischen den drei Massagemodi zu wechseln: Fußberuhigung, Knetentspannung und Lifting-Massage.
6. Heizfunktion aktivieren: Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Es gibt vier Temperaturstufen, die durch LEDs von links nach rechts (niedrig bis hoch) angezeigt werden: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (Toleranz ±5°C). Die Heizfunktion kann gleichzeitig mit jedem Massagemodus verwendet werden.
7. Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste während des Betriebs wird der Timer zurückgesetzt. Das Gerät schaltet sich außerdem automatisch aus, wenn die Batteriespannung unter 2.8 V fällt, um die Batterie zu schützen.
8. Ladezustand: Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Während des Ladevorgangs wird auf dem Bildschirm die Zahl "8" angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint auf dem Display "--".

Warnhinweise

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Die folgenden Personen sollten das Gerät mit Vorsicht oder unter ärztlicher Aufsicht verwenden:
● Schwangere oder Frauen nach der Entbindung.
● Personen mit Knochenerkrankungen oder Osteoporose.
● Personen mit Hautallergien, Verbrennungen oder Wunden.
● Krebspatienten.
● Personen mit schweren Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Hypotonie.
● Epilepsiepatienten.
● Personen mit implantierten elektronischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern).

Sicherheitshinweise

● Beginnen Sie mit niedrigen Intensitäts- und Temperatureinstellungen. Wenn Unbehagen auftritt, senken Sie die Einstellung auf ein angenehmes Niveau.
● Wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder den Betrieb unterbrechen möchten, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
● Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs; es kann nur verwendet werden, wenn es nicht aufgeladen wird.
● Verwenden Sie es nicht während der Fahrt.
● Demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht, es sei denn, Sie sind ein qualifizierter Fachmann.
● Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein kompatibles, unbeschädigtes Kabel.
● Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangt sind. Verwenden oder lagern Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
● Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ein ungewöhnliches Verhalten aufweist.
● Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Beschwerden verspüren.
● Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen, brennbaren/explosiven Materialien und ätzenden Chemikalien.
● Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Durchstiche oder Beschädigungen zu vermeiden.
● Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Schalten Sie das Gerät vor der Entsorgung aus und entfernen Sie die Batterie. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.
● Drahtlose Funkgeräte können den Betrieb des Produkts stören.
● Stellen Sie das Produkt nicht neben anderen elektronischen Geräten auf und stapeln Sie es nicht mit anderen Geräten.
● Verwenden Sie nur offizielles Zubehör. Nicht originales Zubehör kann zu Leistungsproblemen oder Sicherheitsrisiken führen.

Wartung und Reinigung

- Hauptgerät: Wischen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab und vermeiden Sie Kratzer.
- Stoffteile: Nicht mit Wasser waschen. Verwenden Sie Alkohol, um Schweißflecken zu desinfizieren und zu entfernen, oder wischen Sie sie mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Massaggiatore Doppio Airbag Per Piedi e Caviglie

Manuale d'Uso

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro. Se durante l'uso si verificano anomalie, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare il servizio di assistenza post-vendita.

Presentazione Del Prodotto

Questo massaggiatore plantare a doppio airbag presenta un design semplice ed elegante ed è facile da usare. Gonfiando e sgonfiando ritmicamente gli airbag, applica una compressione ciclica alla zona della caviglia, alleviando efficacemente il dolore muscolare post-esercizio e sostenendo il contorno della caviglia. Il prodotto utilizza il gonfiaggio e lo sgonfiaggio sequenziale di più airbag per fornire una compressione uniforme dalla parte distale a quella prossimale del piede. Questo crea una pressione ciclica che aiuta a dilatare i vasi sanguigni, stimolare la circolazione sanguigna locale, rinvigorire la vitalità dei tessuti e migliorare la condizione muscolare.


Caratteristiche

Funzionamento semplice, comandi a pulsante per la temperatura e il massaggio con airbag.
Terapia con calore per rilassare i muscoli.
Tre modalità di massaggio tra cui scegliere.
Quattro livelli di intensità degli airbag regolabili.

Parametri Del Prodotto
Nome del prodotto: Massaggiatore Doppio Airbag Per Piedi e Caviglie
Modello: 101652
Tipo di batteria: 18650
Capacità della batteria: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Tensione nominale: 3.7V
Potenza nominale: 7W
Corrente di carica: 1A
Ingresso di carica: 5V = 1A
Tempo di carica: ≤3.3 ore
Tempo di utilizzo: da 1.5 a 5 ore (a seconda dell'intensità del massaggio e del livello di riscaldamento)

Descrizione Dei Pulsanti



IT

Istruzioni Per l'Uso

1. Preparazione: verificare che il prodotto possa essere avviato. In caso contrario, caricarlo prima utilizzando il cavo di ricarica in dotazione.
2. Aprire il prodotto: aprire la fibbia adesiva ed estendere completamente il prodotto.
3. Indossare correttamente: avvolgere il prodotto intorno alla caviglia. Assicurarsi che i pulsanti dell'unità principale siano rivolti verso l'alto e lo schermo verso il basso. Regolare la tensione per garantire il massimo comfort. Nota: può essere utilizzato sopra i vestiti.
4. Accensione e regolazione dell'intensità: premere a lungo il pulsante di accensione per accenderlo. Lo stato predefinito è standby (livello 0). Premere brevemente il pulsante di intensità per scorrere i livelli da 1 a 4 (l'intensità aumenta da bassa ad alta).
5. Selezione della modalità di massaggio: dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante di modalità per scorrere le tre modalità di massaggio: rilassamento dei piedi, rilassamento con impastamento e massaggio liftante.
6. Attivare la funzione di riscaldamento: dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante di riscaldamento per attivare la funzione di riscaldamento. Sono disponibili quattro livelli di temperatura, indicati dai LED da sinistra a destra (da basso ad alto): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolleranza ±5°C). Il riscaldamento può essere utilizzato contemporaneamente a qualsiasi modalità di massaggio.
7. Spegnimento automatico: il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento continuo. Premendo un pulsante qualsiasi durante l'uso, il timer verrà azzerato. Il dispositivo si spegnerà automaticamente anche quando la tensione della batteria scende al di sotto di 2.8 V per proteggere la batteria.
8. Stato di ricarica: il dispositivo non funziona durante la ricarica. Durante la ricarica, sullo schermo scorrerà il numero "8". Una volta completata la ricarica, il display mostrerà "—".

Avvertenze

Un uso improprio può causare lesioni personali o danni alla proprietà.
Le seguenti persone devono utilizzare il dispositivo con cautela o sotto la guida di un medico:
● Donne in gravidanza o dopo il parto.
● Persone affette da malattie ossee o osteoporosi.
● Persone con allergie cutanee, ustioni o ferite.
● Pazienti affetti da cancro.
● Persone affette da gravi malattie cardiache, ipertensione o ipotensione.
● Pazienti affetti da epilessia.
● Persone con dispositivi elettronici impiantati (ad es. pacemaker).

Precauzioni Di Sicurezza

● Iniziare con impostazioni di intensità e temperatura basse. In caso di fastidio, abbassare l'impostazione fino a raggiungere un livello confortevole.
● Quando non si utilizza il dispositivo o per interromperne il funzionamento, premere a lungo il pulsante di accensione per spegnerlo.
● Non utilizzare questo prodotto durante la ricarica; può essere utilizzato solo quando non è in carica.
● Non utilizzare durante la guida.
● Non smontare o tentare di riparare il dispositivo a meno che non siate professionisti qualificati.
● Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo compatibile e non danneggiato.
● Non continuare a utilizzare il prodotto se entra in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi.
● Non utilizzare il dispositivo se presenta un comportamento anomalo.
● Interrompere immediatamente l'uso in caso di fastidio.
● Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, materiali infiammabili/esplosivi e sostanze chimiche corrosive.
● Evitare il contatto con oggetti appuntiti per prevenire forature o danni.
● Questo prodotto contiene una batteria al litio. Prima dello smaltimento, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Smaltire la batteria in conformità con le normative locali.
● I dispositivi di comunicazione wireless a radiofrequenza possono interferire con il funzionamento del prodotto.
● Non posizionare o impilare il prodotto vicino ad altri dispositivi elettronici.
● Utilizzare solo accessori ufficiali. Gli accessori non originali possono causare problemi di prestazioni o rischi per la sicurezza.

Manutenzione e Pulizia

- Unità principale: pulire lo schermo e l'involucro con un panno morbido, evitando di graffiarli.
- Parti in tessuto: non lavare con acqua. Utilizzare alcol per disinfettare e rimuovere le macchie di sudore, oppure pulire con un panno umido pulito.

Masajeador Doble Para Pies y Tobillos Con Airbag

Manual De Usuario

Por favor, conserve este manual correctamente para referencia en el futuro. Si cualquier anomalía que se produce durante el uso, apague el aparato inmediatamente y póngase en contacto después de-servicio de venta.

Introducción De Producto

Este doble airbag pie masajeador características de un simple y elegante diseño y fácil de usar. Por rítmicamente inflar y desinflar las bolsas de aire, se aplica la compresión cíclica a la zona del tobillo, efectivamente relajante muscular post-ejercicio el dolor y el apoyo de tobillo de contorno. El producto utiliza secuencial de la inflación y la deflación de las múltiples bolsas de aire para proporcionar la compresión de la parte distal a la proximal de la parte de los pies. Esto crea una presión cíclica que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, estimula la circulación de sangre local, revitalizar el tejido de la vitalidad y mejorar la condición muscular.


Características

Simple operation, controles de botón de la temperatura y la bolsa de aire de masaje.
Caliente la terapia de calor para relajar los músculos.
Tres modos de masaje a elegir.
Cuatro ajustable airbag niveles de intensidad.

Los Parámetros Del Producto
Nombre Del Producto: Masajeador Doble Para Pies y Tobillos Con Airbag
Modelo: 101652
Tipo De Batería: 18650
Capacidad de la batería: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Tensión Nominal: 3.7V
Potencia: 7W
Corriente de carga: 1A
Entrada de carga: 5V=1A
Tiempo de carga: ≤3.3 horas
Tiempo de uso: de 1.5 a 5 horas (dependiendo de la intensidad del masaje y el nivel de calefacción)

Botón Descripción



ES

Instrucciones De Uso

1. Preparación: Comprobar si el producto puede ser iniciado. Si no, por favor, cargue primero utilizando el cable de carga.
2. Desplegar el Producto: Abra el palo de la hebilla y extender completamente el producto.
3. Use Correctamente: Envolver el producto alrededor de su tobillo. Garantizar los botones de la unidad principal rostro hacia arriba y la pantalla de visualización de caras hacia abajo. Ajustar la tensión para mayor comodidad. Nota: se puede utilizar sobre la ropa.
4. Encendido y Ajuste de Intensidad: pulsación Larga de la power botón para encender. El estado predeterminado es el modo de suspensión (nivel 0). Pulse el yontensity botón para desplazarse a través de los niveles 1 al 4 (que aumenta la intensidad de baja a alta).
5. Seleccione Modo de Masaje: Después de encender, pulse la moda botón para desplazarse a través de los tres modos de masaje: Pie Calmante, Amasando la Relajación, Ascensor y servicio de Masajes.
6. Activar la Función de Calefacción: Después de encender, pulse el hcomering botón para activar la función de calefacción. Hay cuatro niveles de temperatura, que se indica mediante LEDs de izquierda a derecha (bajo a alto): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerancia ±5°C). La calefacción puede ser utilizado simultáneamente con cualquier modo de masaje.
7. Apagado automático: El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento continuo. Presionando cualquier botón durante el uso, el temporizador se reiniciará. El dispositivo también se apagará automáticamente cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 2.8 V para proteger la batería.
8. El Estado de la carga: El dispositivo no funciona mientras se está cargando. En la pantalla aparecerá un desplazamiento número "8" durante la carga. Wgallina completamente cargado, la pantalla muestra "—".

Advertencias

La operación incorrecta puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.
Las siguientes personas deben usar con precaución o bajo la orientación de un médico:
● Embarazadas o las mujeres en el posparto.
● Las personas con enfermedades de los huesos u osteoporosis.
● Aquellos con alergias en la piel, quemaduras o heridas.
● Los pacientes con cáncer.
● Los individuos con enfermedad grave del corazón, hipertensión o hipotensión.
● Los pacientes con epilepsia.
● Las personas con dispositivos electrónicos implantados (por ejemplo, marcapasos).

Precauciones De Seguridad

● Comenzar con una baja intensidad y la temperatura. Si se produce malestar, disminuir el ajuste a un nivel cómodo.
● Cuando no está en uso o a la parada durante el funcionamiento, a largo pulse el power botón para apagar el dispositivo.
● No utilice este producto durante la carga; sólo se puede utilizar cuando no se está cargando.
● No utilizar mientras se conduce.
● No desmonte ni intente reparar el dispositivo a menos que usted es un profesional cualificado.
● Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo con un compatible, sin daños de la médula.
● De no continuar con el uso si el agua o cualquier otro líquido entra en el producto. No utilice ni guarde en ambientes húmedos.
● No utilice el dispositivo si se presenta cualquier comportamiento anormal.
● Deje de usar inmediatamente si usted experimenta cualquier molestia.
● Almacenar en un lugar seco, lejos de fuentes de calor, explosivas/inflamables materiales, y productos químicos corrosivos.
● Evite el contacto con objetos afilados para evitar los pinchazos o daño.
● Este producto contiene una batería de litio. Antes de la eliminación, apague el dispositivo y extraiga la batería. Deseche la batería de acuerdo con las normativas locales.
● Inalámbrico de radio frecuencia de la comunicación de dispositivos que pueden interferir con el funcionamiento del producto..
● No coloque la pila o el producto cerca de otros dispositivos electrónicos.
● Utilice sólo accesorios oficiales. Accesorios no originales puede provocar problemas de rendimiento o peligros de seguridad.

Mantenimiento y Limpieza

- Unidad principal: Limpie la pantalla y la carcasa con un paño suavey evitar los arañazos.
- Las piezas de la tela: no lavar con agua. El uso de alcohol para desinfectar y quitar las manchas de sudor, o limpie con una toalla limpia humedecida.

جهاز تدليك القدم والكاحل المزود بوسادتين هوائيتين

دليل المستخدم

يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل. في حالة حدوث أي خلل أثناء الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع.

مقدمة عن المنتج

يتميز جهاز تدليك القدم المزود بوسادتين هوائيتين بتصميم بسيط وأنيق وسهل الاستخدام. من خلال نفخ الوسائد الهوائية وتفريغها بشكل منتظم، فإنه يطبق ضغطاً دورياً على منطقة الكاحل، مما يساعد على تخفيف آلام العضلات بعد التمرين ودعم شكل الكاحل. يستخدم المنتج نفخ وتفريغ متتالي لعدة أكياس هوائية لتوفير ضغط متساوٍ من الجزء البعيد إلى الجزء القريب من القدم. هذا يخلق ضغطاً دورياً يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحفيز الدورة الدموية المحلية وتنشيط حيوية الأنسجة وتحسين حالة العضلات.


الميزات

تشغيل بسيط، أزرار للتحكم في درجة الحرارة وتدليك الأكياس الهوائية.
علاج بالحرارة الدافئة لإرخاء العضلات.
ثلاثة أوضاع تدليك للاختيار من بينها.
أربعة مستويات قابلة للتعديل لشدة الوسائد الهوائية.

معلمات المنتج
اسم المنتج: جهاز تدليك القدم والكاحل المزود بوسادتين هوائيتين
الطراز: 101652
نوع البطارية: 18650
سعة البطارية: 3.7 فولت / 3000 مللي أمبير / 11.1 واط ساعة

الجهد المقنن: 3.7 فولت
الطاقة المقدرة: 7 وات
تيار الشحن: 1 أمبير
مدخل الشحن: 5 فولت = 1 أمبير
وقت الشحن: ≤3.3 ساعات
وقت الاستخدام: 1.5 إلى 5 ساعات
(حسب شدة التدليك ومستوى التسخين)

وصف الأزرار



AE

تعليمات الاستخدام

1. التحضير: تحقق مما إذا كان يمكن تشغيل المنتج. إذا لم يكن كذلك، يرجى شحنه أولاً باستخدام كابل الشحن المرفق.
2. افتح المنتج: افتح المشبك اللاصق وقم بمد المنتج بالكامل.
3. ارتدِ المنتج بشكل صحيح: لف المنتج حول كاحلك. تأكد من أن أزرار الوحدة الرئيسية متجهة لأعلى وأن شاشة العرض متجهة لأسفل. اضبط الشد للراحة. ملاحظة: يمكن استخدامه فوق الملابس.
4. التشغيل وضبط الشدة: اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. الحالة الافتراضية هي وضع الاستعداد (المستوى 0). اضغط ضغطة قصيرة على زر الشدة للتنقل بين المستويات من 1 إلى 4 (تزداد الشدة من منخفض إلى عالٍ).
5. تحديد وضع التدليك: بعد التشغيل، اضغط ضغطة قصيرة على زر الوضع للتنقل بين أوضاع التدليك الثلاثة: تهدئة القدمين، الاسترخاء بالعجن والتدليك بالرفع.
6. تنشيط وظيفة التسخين: بعد التشغيل، اضغط ضغطة قصيرة على زر التسخين لتنشيط وظيفة التسخين. هناك أربعة مستويات لدرجة الحرارة، يشار إليها بمصابيح LED من اليسار إلى اليمين (منخفض إلى عالٍ): 40 درجة مئوية، 45 درجة مئوية، 50 درجة مئوية، 55 درجة مئوية (تفاوت ±5 درجات مئوية). يمكن استخدام التسخين في نفس الوقت مع أي وضع تدليك.
7. الإيقاف التلقائي: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 15 دقيقة من التشغيل المستمر. سيؤدي الضغط على أي زر أثناء الاستخدام إلى إعادة ضبط المؤقت. سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عندما ينخفض جهد البطارية إلى أقل من 2.8 فولت لحماية البطارية.
8. حالة الشحن: لا يعمل الجهاز أثناء الشحن. ستعرض الشاشة رقم " 8 " متحركاً أثناء الشحن. عند اكتمال الشحن، تعرض الشاشة " — ".

تحذيرات

قد يؤدي التشغيل غير السليم إلى إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.
يجب على الأفراد التاليين استخدام الجهاز بحذر أو تحت إشراف طبيب:
● الحوامل أو النساء بعد الولادة.
● الأفراد الذين يعانون من أمراض العظام أو هشاشة العظام.
● الأفراد الذين يعانون من حساسية الجلد أو الحروق أو الجروح.
● مرضى السرطان.
● الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية حادة أو ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم.
● مرضى الصرع.
● الأشخاص الذين لديهم أجهزة إلكترونية مزروعة (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب).

احتياطات السلامة

● ابدأ بإعدادات منخفضة للشدة والحرارة. في حالة الشعور بعدم الراحة، اخفض الإعداد إلى مستوى مريح.
● عند عدم الاستخدام أو للتوقف أثناء التشغيل، اضغط مطولاً على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز.
● لا تستخدم هذا المنتج أثناء الشحن؛ لا يمكن استخدامه إلا عند عدم الشحن.
● لا تستخدمه أثناء القيادة.
● لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة إصلاحه إلا إذا كنت متخصصاً مؤهلاً.
● إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فاستبدله بسلك متوافق وغير تالف.
● لا تستمر في الاستخدام إذا دخل الماء أو أي سائل آخر إلى المنتج. لا تستخدمه أو تخزنه في بيئات رطبة.
● لا تستخدم الجهاز إذا أظهر أي سلوك غير طبيعي.
● توقف عن الاستخدام فوراً إذا شعرت بأي إزعاج.
● قم بتخزينه في مكان جاف، بعيداً عن مصادر الحرارة والمواد القابلة للاشتعال/الانفجار والمواد الكيميائية المسببة للتآكل.
● تجنب ملامسة الأشياء الحادة لمنع الثقوب أو التلف.
● يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم. قبل التخلص منه، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. تخلص من البطارية وفقاً للوائح المحلية.
● قد تتداخل أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تعمل بالترددات الراديوية مع تشغيل المنتج.
● لا تضع المنتج أو تكدسه بجوار أجهزة إلكترونية أخرى.
● استخدم الملحقات الرسمية فقط. قد تتسبب الملحقات غير الأصلية في مشاكل في الأداء أو مخاطر تتعلق بالسلامة.

الصيانة والتنظيف

- الوحدة الرئيسية: امسح الشاشة والغلاف بقطعة قماش ناعمة، وتجنب الخدوش.
- الأجزاء المصنوعة من القماش: لا تغسلها بالماء. استخدم الكحول لتطهيرها وإزالة بقع العرق، أو امسحها بمنشفة مبللة نظيفة.

Podwójny Masażer Stóp i Kostek z Poduszkami Powietrznymi

Instrukcja Obsługi

Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Opis Produktu

Ten podwójny masażer do stóp z poduszkami powietrznymi charakteryzuje się prostym i stylowym wyglądem oraz jest łatwy w użyciu. Poprzez rytmiczne napełnianie i opróżnianie poduszek powietrznych, urządzenie wywiera cykliczny ucisk na okolice kostek, skutecznie łagodząc ból mięśni po wysiłku fizycznym i wspomagając modelowanie kostek. Produkt wykorzystuje sekwencyjne napełnianie i opróżnianie wielu poduszek powietrznych, aby zapewnić równomierny ucisk od dystalnej do proksymalnej części stopy. Tworzy to cykliczne ciśnienie, które pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, stymulować lokalne krążenie krwi, ożywić tkanki i poprawić kondycję mięśni.

Cechy

Prosta obsługa, przyciski do regulacji temperatury i masażu poduszkami powietrznymi.
Ciepła terapia rozluźniająca mięśnie.
Trzy tryby masażu do wyboru.
Cztery regulowane poziomy intensywności poduszek powietrznych.

Parametry Produktu
Nazwa produktu: Podwójny Masażer Stóp i Kostek z Poduszkami Powietrznymi
Model: 101652
Typ baterii: 18650
Pojemność baterii: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh

Napięcie znamionowe: 3.7V
Moc znamionowa: 7W
Prąd ładowania: 1A
Wejście ładowania: 5V = 1A
Czas ładowania: ≤3.3 godziny
Czas użytkowania: od 1.5 do 5 godzin (w zależności od intensywności masażu i poziomu ogrzewania)

Opis Przycisków



PL

Instrukcja Stosowania

1. Przygotowanie: Sprawdź, czy produkt można uruchomić. Jeśli nie, najpierw naładuj go za pomocą dołączonego kabla ładującego.
2. Rozłóż produkt: Otwórz zatrzask samoprzylepny i całkowicie rozłóż produkt.
3. Załóż prawidłowo: Owiń produkt wokół kostki. Upewnij się, że przyciski urządzenia głównego są skierowane do góry, a ekran wyświetlacza do dołu. Wyreguluj napięcie, aby zapewnić komfort. Uwaga: Można go używać na ubraniu.
4. Włącz zasilanie i dostosuj intensywność: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Domyślnym stanem jest tryb czuwania (poziom 0). Naciśnij krótko przycisk intensywności, aby przełączać się między poziomami od 1 do 4 (intensywność wzrasta od niskiej do wysokiej).
5. Wybierz tryb masażu: Po włączeniu zasilania naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączać się między trzema trybami masażu: łagodzenie bólu stóp, relaksujące ugniatanie i masaż liftingujący.
6. Aktywacja funkcji ogrzewania: Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk ogrzewania, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dostępne są cztery poziomy temperatury, wskazywane przez diody LED od lewej do prawej (od niskiej do wysokiej): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerancja ±5°C). Ogrzewanie może być używane jednocześnie z dowolnym trybem masażu.
7. Automatyczne wyłączanie: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłej pracy. Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas użytkowania spowoduje zresetowanie timera. Urządzenie wyłączy się również automatycznie, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 2,8 V, aby chronić baterię.
8. Stan ładowania: Urządzenie nie działa podczas ładowania. Podczas ładowania na ekranie wyświetla się przewijana cyfra "8". Po całkowitym naładowaniu wyświetlacz pokazuje "--".

Ostrzeżenia

Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.
Następujące osoby powinny stosować z rozwagą lub pod nadzorem lekarza:
● Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie połogu.
● Ludzie z chorobami kości lub osteoporozą.
● Ci, u których alergia skórna, oparzenia lub rany.
● Chorzy na raka.
● Osoby z ciężkimi chorobami serca, nadciśnienie lub niedociśnienie.
● Pacjenci z padaczką.
● Osoby z wszczepionym urządzeniami elektronicznymi (np. rozruszniki serca).

Środki Ostrożności

● Zacznij od niskich ustawień intensywności i temperatury. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy zmniejszyć ustawienie do komfortowego poziomu.
● Gdy urządzenie nie jest używane lub do zatrzymania się podczas pracy, długo naciśnij przycisk pflower, aby go wyłączyć.
● Nie używać urządzenia podczas ładowania; można go używać tylko bez ładowania.
● Nie należy używać podczas jazdy.
● Nie demontować ani nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym specjalistą.
● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na kompatybilny, uszkodzony przewód.
● Nie można dalej używać, jeśli do urządzenia dostała się woda lub inna ciecz. Nie używać i nie przechowywać w wilgotnym pomieszczeniu.
● Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono zachowuje się nienormalnie.
● Natychmiast przerwać stosowanie, jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort.
● Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, palnych/wybuchowych materiałów i agresywnych środków chemicznych.
● Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby uniknąć przebicia lub uszkodzenia.
● Niniejszy produkt zawiera baterię litową. Przed utylizacją wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
● Łączności radiowej związku mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia.
● Nie należy umieszczać i nie zginaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
● Użyj tylko oficjalne akcesoria. Wybór kosmetyków mogą powodować problemy z wydajnością lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Konserwacja i Czyszczenie

- Urządzenie główne: Przetrzyj ekran i obudowę miękką szmatką, aby uniknąć zarysowania.
- Tkaniny części: Nie myć wodą. Używaj alkoholu do dezynfekcji i usuwania plam od potu lub przetrzeć czystym, wilgotnym ręcznikiem.

ダブルエアバッグ式足裏·足首マッサージ器

取扱説明書

本説明書は大切に保管してください。使用中に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、アフターサービスにご連絡ください。

製品概要

本ダブルエアバッグ式足裏マッサージ器は、シンプルでスタイリッシュなデザインを採用し、操作は簡単で直感的です。エアバッグの順序的な膨張·収縮により足首部分を循環的に圧迫し、運動後の筋肉痛を効果的に緩和するとともに、足首のシェイプアップをサポートします。
複数のエアバッグが順序立てて繰り返し膨張·収縮し、足部末端から近位部へ均一に圧迫を加えることで循環圧を形成。血管拡張、局所血行促進、組織活性化を促し、筋肉状態を向上させます。


機能特徴

操作簡便、ボタン操作で温度とマッサージモードを制御。
温熱パックで筋肉をリラックス。
3種類のマッサージモードから選択可能。
4段階のエアバッグ強度調節機能付き。

技術仕様
製品名：ダブルエアバッグ式足裏·足首マッサージ器
製品型番：101652
バッテリー型番：18650
バッテリー容量：3.7V/3000mAh/11.1Wh

定格電圧：3.7V
定格電力：7W
充電電流：1A
充電入力：5V=1A
充電時間：≤3.3時間
使用時間：1.5時間～5時間（マッサージ強度と加熱レベルにより異なる）

ボタン説明



PL

使用方法

1. 使用前に、マッサージ器が起動するか確認してください。起動しない場合は、付属の充電ケーブルで充電してください。
2. 製品のマジックテープをはがし、マッサージ器を完全に広げてください。
3. マッサージ器を足首に巻き付け、本体ボタンが上向き、デジタル画面が下向きになるようにします。締め具合を快適に調整したら使用できます。注：衣服の上からでも使用可能です。
4. 電源ボタンを長押しして起動（初期設定はレベル0）。強度ボタンを短押しすると、レベル1－4（低→高）を循環選択できます。
5. 起動後、モードボタンを短押しすると3種類のマッサージモードが循環切替されます：足部リラックス、揉みほぐし、リフトマッサージ。
6. 電源投入後、加熱ボタンを短押しで温熱機能を開始。4段階の温度設定（左から順に40℃、45℃、50℃、55℃／誤差±5℃）に対応するインジケーターが点灯。温熱機能は全マッサージモードと併用可能。
7. 連続使用15分後に自動電源オフします。操作ボタンを押すとタイマーがリセットされます。バッテリー電圧が2.8Vを下回ると、バッテリー保護のため自動停止します。
8. 充電中は動作せず、充電中はディスプレイに数字「8」が点滅表示されます。充電完了時は「--」が表示されます。

警告

誤った操作は人身傷害や財産損失を引き起こす可能性があります。
以下の場合は医師の指導のもと慎重に使用するか、使用を控えてください：
●妊娠中または産後の女性
●骨疾患、骨粗鬆症を患っている方
●皮膚アレルギー、やけど、火傷のある方
●がん患者
●重篤な心臓病、高血圧または低血圧の方
●てんかん患者
●体内埋め込み装置（ペースメーカーなど）を装着している方

安全上の注意事項

●強度と温度は低設定から始め、強すぎると感じたら速やかに快適な設定に下げてください；
●使用しない時や使用中に停止が必要な場合は、電源ボタンを長押しして電源を切ってください；
●充電中は本製品を使用できません。充電していない状態でのみ使用可能です；
●運転中の使用は避けてください；
●専門家以外による分解·修理は禁止します；
●電源コードが損傷した場合は、必ず純正の交換用コードで充電してください；
●水や液体が入った状態で使用を継続しないでください。湿気の多い環境での使用·保管は避けてください；
●製品に異常が生じた場合は使用を中止してください；
●体調不良を感じた場合は、直ちに本製品の使用を中止してください；
●本製品を湿気の多い場所に置かず、火気·可燃物·爆発物·化学腐食性物質から遠ざけてください；
●鋭利な物体による接触や刺し傷を避けてください；
●本製品にはリチウム電池が内蔵されています。廃棄前には必ず電源を切り、電池を取り外してください。廃棄電池は地域の規制に従って処理してください。
●無線周波通信機器は本製品に影響を与える可能性があります；
●本製品を他の機器に隣接させたり重ねて使用しないでください；
●専用アクセサリー以外の製品を使用しないでください。故障率の増加や耐防害性の低下を招く恐れがあります。

お手入れと清掃

- 本体部分：本体画面と外装は柔らかい布で拭き、傷をつけないようにしてください。
- 布地部分：水洗いは不可。アルコールで除菌·汗染み除去するか、清潔な湿ったタオルで拭いてください。

Fod- Og Ankelmassager Med Dobbelt Airbag

Brugervejledning

Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til senere brug. Hvis der opstår uregelmæssigheder under brug, skal du straks slukke for enheden og kontakte kundeservice.

Produktintroduktion


Denne fodmassager med dobbelt airbag har et enkelt og stilfuldt design og er nem at bruge. Ved rytmisk at pumpe airbags op og tømme dem, udøver den cyklisk kompression på ankelområdet, hvilket effektivt lindrer muskelsmerter efter træning og understøtter ankelkonturering. Produktet bruger sekventiel oppustning og tømning af flere airbags til at levere jævn kompression fra den distale til den proksimale del af foden. Dette skaber et cyklisk tryk, der hjælper med at udvide blodkarrene, stimulere den lokale blodcirkulation, styrke vævets vitalitet og forbedre muskelkonditionen.

Funktioner

Enkel betjening, knapper til temperatur og airbagmassage.
Varm varmebehandling til at afslappe musklerne.
Tre massagemetoder at vælge imellem.
Fire justerbare airbag-intensitetsniveauer.

Produktparametre
Produktnavn: Fod- Og Ankelmassager Med Dobbelt Airbag
Model: 101652
Batteritype: 18650
Batterikapacitet: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Nominel spænding: 3.7V
Nominel effekt: 7W
Opladningsstrøm: 1A
Opladningsindgang: 5V = 1 A
Opladningstid: ≤3.3 timer
Brugstid: 1.5 til 5 timer (afhængigt af massageintensitet og varmeniveau)

Beskrivelse af Knapper



DAN

Brugsanvisning

1. Forberedelse: Kontroller, om produktet kan startes. Hvis ikke, skal du først oplade det ved hjælp af det medfølgende opladerkabel.
2. Fold produktet ud: Åbn den selvklæbende spænde og fold produktet helt ud.
3. Bær det korrekt: Sæt produktet fast omkring din ankel. Sørg for, at knapperne på hovedenheden vender opad, og skærmen vender nedad. Juster stramningen for at opnå optimal komfort. Bemærk: Det kan bruges over tøjet.
4. Tænd og juster intensiteten: Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at tænde. Standardindstillingen er standby (niveau 0). Tryk kort på intensitetsknappen for at skifte mellem niveau 1 til 4 (intensiteten øges fra lav til høj).
5. Vælg massagetilstand: Efter tænding skal du trykke kort på tilstandsknappen for at skifte mellem de tre massagetilstande: Fodberoligende, Æltende afslapning og Løftmassage.
6. Aktiver varmefunktionen: Efter tænding skal du trykke kort på varmeknappen for at aktivere varmefunktionen. Der er fire temperaturniveauer, der angives med LED'er fra venstre mod højre (lav til høj): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerance ±5°C). Varme kan bruges samtidigt med enhver massagetype.
7. Automatisk slukning: Enheden slukker automatisk efter 15 minutters kontinuerlig drift. Hvis du trykker på en vilkårlig knap under brug, nulstilles timeren. Enheden slukker også automatisk, når batterispændingen falder til under 2.8 V for at beskytte batteriet.
8. Opladningsstatus: Enheden fungerer ikke under opladning. Skærmen viser et rullende tal »8« under opladning. Når enheden er fuldt opladet, viser skærmen »—«.

Advarsler

Forkert brug kan medføre personskade eller materiel skade.
Følgende personer bør bruge enheden med forsigtighed eller under vejledning af en læge:
- Gravide eller kvinder efter fødslen.
- Personer med knoglesygdomme eller osteoporose.
- Personer med hudallergi, forbrændinger eller sår.
- Kræftpatienter.
- Personer med alvorlig hjertesygdom, forhøjet blodtryk eller lavt blodtryk.
- Epilepsipatienter.
- Personer med implanterede elektroniske enheder (f.eks. pacemakere).

Sikkerhedsforholdsregler

- Start med lave intensitets- og temperaturindstillinger. Hvis du føler ubehag, skal du sænke indstillingen til et behageligt niveau.
- Når enheden ikke er i brug, eller hvis du vil stoppe den under brug, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden.
- Brug ikke dette produkt, mens det oplades; det kan kun bruges, når det ikke oplades.
- Brug ikke produktet, mens du kører.
- Demonter eller forsøg ikke at reparere enheden, medmindre du er en kvalificeret fagmand.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et kompatibelt, ubeskadiget kabel.
- Fortsæt ikke brugen, hvis der kommer vand eller anden væske ind i produktet. Brug eller opbevar ikke i fugtige omgivelser.
- Brug ikke enheden, hvis den udviser unormal adfærd.
- Stop brugen straks, hvis du oplever ubehag.
- Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, brandfarlige/eksplosive materialer og ætsende kemikalier.
- Undgå kontakt med skarpe genstande for at forhindre punkteringer eller beskadigelse.
- Dette produkt indeholder et litiumbatteri. Sluk for enheden og fjern batteriet, inden det bortskaffes. Bortskaf batteriet i henhold til lokale regler.
- Trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder kan forstyrre produktets funktion.
- Placer eller stabel ikke produktet i nærheden af andre elektroniske enheder.
- Brug kun originalt tilbehør. Ikke-originalt tilbehør kan forårsage ydelsesproblemer eller sikkerhedsrisici.

Vedligeholdelse og Rengøring

- Hovedenhed: Tør skærmen og kabinettet af med en blød klud, og undgå ridser.
- Stofdelene: Må ikke vaskes med vand. Brug alkohol til at desinficere og fjerne svedpletter, eller tør af med et rent, fugtigt håndklæde.

듀얼 에어백 발목 마사지기

사용 설명서

본 설명서는 향후 참조를 위해 잘 보관하십시오. 사용 중 이상이 발생할 경우 즉시 기기를 끄고 고객센터로 문의하십시오.

제품 소개


이 듀얼 에어백 발 마사지기는 심플하고 세련된 디자인으로 사용이 간편합니다. 에어백을 리드미컬하게 팽창 및 수축시켜 발목 부위에 주기적인 압박을 가함으로써 운동 후 근육 통증을 효과적으로 완화하고 발목 라인을 잡아줍니다. 본 제품은 다중 에어백의 순차적 팽창 및 수축을 통해 발의 말단부에서 근위부까지 균일한 압박을 전달합니다. 이로 인해 생성되는 주기적 압력은 혈관 확장을 돕고, 국소 혈액 순환을 촉진하며, 조직 활력을 증진시키고 근육 상태를 개선합니다.

주요 기능

간편한 조작, 온도 및 에어백 마사지 버튼 제어.
근육 이완을 위한 온열 치료.
선택 가능한 세 가지 마사지 모드.
에어백 강도 4단계 조절 가능.

제품 사양
제품명: 듀얼 에어백 발목 마사지기
모델: 101652
배터리 종류: 18650
배터리 용량: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
정격 전압: 3.7V
정격 전력: 7W
충전 전류: 1A
충전 입력: 5V=1A
충전 시간: ≤3.3시간
사용 시간: 1.5~5시간 (마사지 강도 및 가열 수준에 따라 다름)

버튼 설명



KO

사용 방법

1. 준비: 제품이 작동 가능한지 확인하십시오. 작동하지 않을 경우 동봉된 충전 케이블로 먼저 충전하십시오.
2. 제품 펼치기: 접착식 버클을 열고 제품을 완전히 펼치십시오.
3. 올바르게 착용하기: 제품을 발목에 감으십시오. 본체 버튼이 위를 향하고 디스플레이 화면이 아래를 향하도록 하십시오. 편안한 착용감을 위해 조임 정도를 조절하십시오. 참고: 옷 위에 착용할 수 있습니다.
4. 전원 켜기 및 강도 조절: 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다. 기본 상태는 대기 모드(레벨 0)입니다. 강도 버튼을 짧게 눌러 레벨 1부터 4까지 순환합니다(강도는 낮음에서 높음으로 증가).
5. 마사지 모드 선택: 전원 켠 후 모드 버튼을 짧게 눌러 세 가지 마사지 모드(발 진정, 주무름 이완, 리프트 마사지)를 순환합니다.
6. 온열 기능 활성화: 전원 켜진 상태에서 온열 버튼을 짧게 눌러 온열 기능을 켭니다. 4단계 온도(왼쪽부터 오른쪽 순으로 LED 표시, 낮음부터 높음): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C(오차 ±5°C). 온열 기능은 모든 마사지 모드와 동시에 사용 가능합니다.
7. 자동 전원 차단: 15분 연속 작동 후 자동으로 전원이 꺼집니다. 사용 중 아무 버튼이나 누르면 타이머가 재설정됩니다. 또한 배터리 전압이 2.8V 미만으로 떨어지면 배터리를 보호하기 위해 자동으로 전원이 차단됩니다.
8. 충전 상태: 충전 중에는 기기가 작동하지 않습니다. 충전 중 화면에는 스크롤되는 숫자 "8"이 표시됩니다. 완전히 충전되면 디스플레이에 "—"가 표시됩니다.

경고

부적절한 사용은 인명 피해나 재산 손실을 초래할 수 있습니다.
다음과 같은 분들은 주의하여 사용하거나 의사의 지도 하에 사용해야 합니다:
- 임산부 또는 산후 여성.
- 골질환 또는 골다공증 환자.
- 피부 알레르기, 화상 또는 상처가 있는 분.
- 암 환자.
- 심각한 심장 질환, 고혈압 또는 저혈압 환자.
- 간질 환자.
- 이식형 전자 장치(예: 심박조율기)를 가진 분.

안전 주의사항

- 낮은 강도와 온도 설정으로 시작하십시오. 불편함이 느껴지면 설정을 편안한 수준으로 낮추십시오.
- 사용하지 않을 때나 작동 중 중단하려면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄십시오.
- 충전 중에는 본 제품을 사용하지 마십시오. 충전하지 않을 때만 사용할 수 있습니다.
- 운전 중에는 사용하지 마십시오.
- 자격 있는 전문가가 아닌 경우 기기를 분해하거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 호환되고 손상되지 않은 코드로 교체하십시오.
- 제품에 물이나 기타 액체가 유입된 경우 사용을 계속하지 마십시오. 습한 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 기기가 비정상적인 동작을 보일 경우 사용하지 마십시오.
- 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 열원, 가연성/폭발성 물질, 부식성 화학 물질로부터 떨어진 건조한 장소에 보관하십시오.
- 천공이나 손상을 방지하기 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피하십시오.
- 본 제품에는 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 폐기 전 기기의 전원을 끄고 배터리를 제거하십시오. 배터리는 지역 규정에 따라 폐기하십시오.
- 무선 주파수 통신 장치는 제품 작동에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
- 다른 전자 기기 근처에 제품을 배치하거나 쌓아 두지 마십시오.
- 공식 액세서리만 사용하십시오. 비정품 액세서리는 성능 문제나 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

유지 관리 및 청소

- 본체: 화면과 케이스는 부드러운 천으로 닦아 주시고, 긁힘을 피하십시오.
- 패브릭 부품: 물로 세탁하지 마십시오. 알코올로 소독 및 땀 얼룩을 제거하거나 깨끗한 젖은 수건으로 닦아 주십시오.

Dubbele Airbag Voet- en Enkelmassageapparaat

Gebruikershandleiding

Bewaar deze handleiding goed voor toekomstige referentie. Als een afwijking zich voordoet tijdens het gebruik, schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de after-sales service.

De Inleiding Van Het Product


Deze dual-airbag-voet massager heeft een eenvoudige en stijlvolle ontwerp is makkelijk in gebruik. Door ritmisch oppompen en leeg laten lopen van de airbags, het geldt cyclische compressie om de enkel gebied, effectief rustgevende post-exercise spier soreness en ondersteunen enkel de contouren aangeven. Het product maakt gebruik van sequentiële inflatie en deflatie van de airbags te leveren, zelfs compressie van het distaal van het proximale deel van de voet. Dit zorgt voor een cyclische druk dat helpt de bloedvaten verwijden, het stimuleren van de lokale bloedcirculatie, stimuleert het weefsel van de vitaliteit en het verbeteren van spier-aandoening.

Kenmerken

Eenvoudig operation, knoppen voor de temperatuur en de airbag massage.
Warme warmte therapie de spieren te ontspannen.
Drie massage modi te kiezen.
Vier verstelbare airbag intensiteit niveaus.

De Parameters Van Het Product
Naam Van Het Product: Dubbele Airbag Voet- en Enkelmassageapparaat
Model: 101652
Het Type Van Batterij: 18650
Capaciteit van de batterij: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Nominale Spanning: 3.7V
Nominaal Vermogen: 7W
Het laden Stroom: 1A
Opladen Input: 5V=1A
Het laden Tijd: ≤3.3 uur
Gebruikstijd: 1.5 tot 5 uur (afhankelijk van de massage-intensiteit en verwarming niveau)

Knop Beschrijving



NL

Instructies Voor Gebruik

1. Voorbereiding: Controleer of het product kan worden gestart. Zo niet, laad het eerste gebruik van de meegeleverde oplaadkabel.
2. Ontvouwen van het Product: Open de stick-op de gesp en volledig uitbreiden van het product.
3. Correct te dragen: Verpak het product om de enkel. Zorgen voor de knoppen op het hoofdapparaat gezicht omhoog en het scherm gezichten naar beneden. Pas de dichtheid voor comfort. Opmerking: Het kan worden gebruikt op de kleding.
4. Power On & Intensiteit: Lange druk op de power knop in te schakelen. De standaardinstelling is stand-by (niveau 0). Druk kort op de intensity knop om te schakelen tussen de niveaus 1 tot en met 4 (verhoogt de intensiteit van laag naar hoog).
5. Selecteer Massage-Modus: Na het inschakelen druk kort op de mode knop om te schakelen tussen de drie massage modi: Voet Rustgevende, Kneden Ontspanning en Lift Massage.
6. Activeren Verwarming-Functie: Na het inschakelen, druk dan kort op de hetening knop voor het activeren van de verwarmingsfunctie. Er zijn vier temperatuur niveaus, aangegeven door de LED's van links naar rechts (laag naar hoog): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerantie ±5°C). Verwarming kan tegelijk gebruikt worden met een massage-modus.
7. Auto Shut-off: Het apparaat automatisch uitgeschakeld na 15 minuten continue werking. Een knop in te drukken tijdens het gebruik zal de timer opnieuw instellen. Het apparaat zal ook automatisch afgesloten wanneer de accuspanning daalt tot onder 2.8V om de batterij te beschermen.
8. De Status van het opladen: Het apparaat werkt niet tijdens het opladen. Het scherm zal een scroll-nummer "8" tijdens het opladen. Wanneer volledig geladen is, verschijnt op het display "--".

Waarschuwinge

Onjuist gebruik kan resulteren in persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
De volgende personen moeten gebruiken met de nodige voorzichtigheid of onder begeleiding van een arts:
- Zwanger bent of postpartum vrouwen.
- Personen met een bot ziekten of osteoporose.
- Mensen met huidallergieën, brandwonden of wonden.
- Kanker patiënten.
- Personen met een ernstige hart-en vaatziekten, hypertensie of hypotensie.
- Epilepsie-patiënten.
- Personen met een geïmplanteerde elektronische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker).

Veiligheidsmaatregelen

- Beginnen met een lage intensiteit en temperatuur instellingen. Als ongemak optreedt, hoe lager de instelling op een comfortabel niveau.
- Wanneer niet in gebruik of stoppen tijdens de bediening, druk lang op de power knop het apparaat uit te schakelen.
- Gebruik dit product niet tijdens het opladen, het kan alleen worden gebruikt wanneer deze niet wordt opgeladen.
- Niet gebruiken tijdens het rijden.
- Niet demonteren of zelf reparaties aan het apparaat tenzij u een gekwalificeerde professional.
- Als het netsnoer is beschadigd, vervang deze met een compatibele, onbeschadigd koord.
- Niet blijven gebruiken mocht er water of een andere vloeistof in het product. Bewaar of gebruik in vochtige omgevingen.
- Gebruik het apparaat niet als het vertoont geen abnormale gedrag.
- Stop het gebruik onmiddellijk als u enig ongemak.
- Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen, brandbare/explosieve materialen, en corrosieve chemicaliën.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om te voorkomen dat lekken of schade.
- Dit product bevat een lithium batterij. Voor het afvoeren uit, schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Gooi batterijen volgens de lokale voorschriften.
- Draadloze radio frequentie communicatie apparaten kunnen storingen in de werking van het product.
- Plaats op de stack of het product naast andere elektronische apparaten.
- Gebruik alleen officiële accessoires. Niet-originele accessoires kan leiden tot problemen met de prestaties of veiligheid van de gevaren.

Onderhoud en Reiniging

- Main unit: Veeg het scherm en de behuizing met een zachte doek, en vermijdt u krassen.
- Stof-onderdelen: niet wassen met water. Het gebruik van alcohol te desinfecteren en verwijderen zweet vlekken of vegen met een schone, vochtige handdoek.

Masážní Přístroj s Dvojitým Airbagem na Chodidla a Kotníky

Návod k Použití

Tento návod si řádně uschovejte pro budoucí použití. Pokud během používání dojde k jakékoli abnormalitě, okamžitě přístroj vypněte a kontaktujte poprodejní servis.

Představení Produktu


Tento masážní přístroj na nohy s dvojitým airbagem se vyznačuje jednoduchým a stylovým designem a snadným používáním. Rytmickým nafukováním a vyfukováním airbagů vyvíjí cyklický tlak na oblast kotníku, čímž účinně zmírňuje bolest svalů po cvičení a podporuje tvarování kotníku. Produkt využívá postupné nafukování a vyfukování více vzduchových polštářů, aby poskytoval rovnoměrný tlak od distální k proximální části nohy. Tím vytváří cyklický tlak, který pomáhá rozšiřovat krevní cévy, stimulovat místní krevní oběh, oživovat vitalitu tkání a zlepšovat stav svalů.

Vlastnosti

Jednoduché ovládání, tlačítka pro nastavení teploty a masáže vzduchovými polštáři.
Teplá tepelná terapie pro uvolnění svalů.
Tři masážní režimy na výběr.
Čtyři nastavitelné úrovně intenzity airbagů.

Parametry Produktu
Název produktu: Masážní Přístroj s Dvojitým Airbagem na Chodidla a Kotníky
Model: 101652
Typ baterie: 18650
Kapacita baterie: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Jmenovité napětí: 3.7V
Jmenovitý výkon: 7W
Nabíjecí proud: 1A
Nabíjecí vstup: 5V = 1A
Doba nabíjení: ≤3.3 hodiny
Doba použití: 1.5 až 5 hodin (v závislosti na intenzitě masáže a úrovni ohřevu)

Popis Tlačítek



CS

Návod k Použití

1. Příprava: Zkontrolujte, zda lze produkt spustit. Pokud ne, nejprve jej nabijte pomocí přiloženého nabíjecího kabelu.
2. Rozbalení produktu: Otevřete přilnavou sponu a produkt zcela rozložte.
3. Správné nošení: Omotejte produkt kolem kotníku. Ujistěte se, že tlačítka hlavní jednotky směřují nahoru a displej dolů. Upravte utažení tak, aby bylo pohodlné. Poznámka: Lze použít přes oblečení.
4. Zapnutí a nastavení intenzity: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení produkt zapněte. Výchozí stav je pohotovostní režim (úroveň 0). Krátkým stisknutím tlačítka intenzity přepínáte mezi úrovněmi 1 až 4 (intenzita se zvyšuje od nízké k vysoké).
5. Výběr režimu masáže: Po zapnutí krátkým stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi třemi režimy masáže: uklidňující masáž chodidel, hnětací relaxační masáž a liftingová masáž.
6. Aktivace funkce vyhřívání: Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko vyhřívání, abyste aktivovali funkci vyhřívání. K dispozici jsou čtyři úrovně teploty, které jsou indikovány LED diodami zleva doprava (od nízké po vysokou): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerance ±5°C). Vyhřívání lze používat současně s jakýmkoli masážním režimem.
7. Automatické vypnutí: Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého provozu. Stisknutím libovolného tlačítka během používání se časovač resetuje. Zařízení se také automaticky vypne, když napětí baterie klesne pod 2.8 V, aby byla baterie chráněna.
8. Stav nabíjení: Zařízení během nabíjení nefunguje. Během nabíjení se na displeji zobrazuje posuvné číslo "8". Po úplném nabití se na displeji zobrazí "—".

Varování

Nesprávné používání může vést k úrazu nebo poškození majetku.
Následující osoby by měly přístroj používat s opatrností nebo pod dohledem lékaře:
- Těhotné ženy nebo ženy po porodu.
- Osoby s onemocněním kostí nebo osteoporózou.
- Osoby s kožními alergiemi, popáleninami nebo ranami.
- Pacienti s rakovinou.
- Osoby s těžkým srdečním onemocněním, hypertenzí nebo hypotenzí.
- Pacienti s epilepsií.
- Osoby s implantovanými elektronickými zařízeními (např. kardiostimulátory).

Bezpečnostní Opatření

- Začněte s nízkým nastavením intenzity a teploty. Pokud se objeví nepříjemné pocity, snižte nastavení na úroveň, která je pro vás příjemná.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo chcete během provozu zastavit, podržte stisknuté tlačítko napájení, aby se zařízení vyplo.
- Tento produkt nepoužívejte během nabíjení; lze jej používat pouze tehdy, když se nenabíjí.
- Nepoužívejte během řízení.
- Nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se jej opravovat, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej za kompatibilní nepoškozený kabel.
- Pokud do produktu vnikne voda nebo jiná kapalina, nepokračujte v používání. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje jakékoli abnormální chování.
- Pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Skladujte na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla, hořlavých/výbušných materiálů a korozivních chemikálií.
- Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k propíchnutí nebo poškození.
- Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Před likvidací vypněte zařízení a vyjměte baterii. Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Bezdrátová rádiová komunikační zařízení mohou rušit provoz produktu.
- Produkt neumisťujte ani nestohujte v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Používejte pouze originální příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit problémy s výkonem nebo bezpečnostní rizika.

Údržba a Čištění

- Hlavní jednotka: Otřete displej a kryt měkkým hadříkem a vyhněte se poškrábání.
- Látkové části: Neumývejte vodou. K dezinfekci a odstranění skvrn od potu použijte alkohol nebo otřete čistým vlhkým hadříkem.

Massajador de pé e Tornozelo Com Airbag Duplo

Manual Do Utilizador

Por favor mantenha este manual corretamente para referência futura. Se ocorrer qualquer anormalidade durante o uso, desligue o dispositivo imediatamente e contacte o serviço pós-venda.

Introdução De Produto


Este duplo airbag para o condutor, massager do pé dos recursos de uma simples e de design elegante e de fácil utilização. Por ritmicamente inflando e desinflando os airbags, aplica-se cíclico de compressão para a área do tornozelo, efetivamente calmante, dor muscular pós-exercício e apoiando o tornozelo de contorno. O produto utiliza sequencial de inflação e deflação de vários airbags para fornecer compressão do distal para o proximal parte do pé. Isso cria um cíclicas de pressão que ajuda a dilatar vasos sanguíneos, estimular a circulação sanguínea local, dinamizar o tecido vitalidade e melhorar a condição muscular.

Recursos

Simples otevidéu, o botão de controle de temperatura e de condutor de massagem.
Calor terapia para relaxar os músculos.
Três modos de massagem para escolher.
Quatro ajustável para níveis de intensidade.

Parâmetros Do Produto
Nome Do Produto: Massajador de pé e Tornozelo Com Airbag Duplo
Modelo: 101652
Tipo De Bateria: 18650
Capacidade da bateria: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Tensão: 3.7V
Potência: 7W
Corrente de carregamento: 1A
Carregamento de Entrada: 5V=1A
Tempo de carga: ≤3.3 horas
Tempo de uso: 1.5 a 5 horas (dependendo da intensidade de massagem e aquecimento nível)

Botão Descrição



PT

Instruções De Uso

1. Preparação: Verifique se o produto pode ser iniciado. Se não, por favor carregue-a primeira utilizando o adaptador do cabo de carregamento.
2. Desdobrar o Produto: Abra o pau em fivela e estender totalmente o produto.
3. Desgaste Corretamente: Moldar o produto em torno de seu tornozelo. Assegurar a principal unidade de botões de face para cima e o ecrã fique virado para baixo. Ajustar o aperto de conforto. Observação: Ele pode ser usado sobre a roupa.
4. Alimentação e Ajustar a Intensidade: muito Tempo, pressione o power botão para ligar. O estado padrão é modo de espera (nível 0). Curta pressione o que euntensity botão para percorrer os níveis de 1 a 4 (intensidade aumenta de baixo para alto).
5. Selecione Massagem Modo: Depois de ligar, prima brevemente a tecla mode botão para percorrer os três modos de massagem: a Pé, Calmante, Amassar Relaxamento, e Elevador de Massagem.
6. Activar a Função de Aquecimento: Depois de ligar, prima brevemente a tecla hcomering botão para ativar a função de aquecimento. Existem quatro níveis de temperatura, indicado pelo LEDs da esquerda para a direita (baixo para alto): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerância de ±5°C). O aquecimento pode ser utilizado simultaneamente com qualquer massagem modo.
7. Auto função do Shut-off: O aparelho irá desligar automaticamente após 15 minutos de operação contínua. Pressionar qualquer botão durante o uso irá repor o temporizador. O dispositivo também irá desligar-se automaticamente quando a tensão da bateria cai abaixo de 2,8 V para proteger a bateria.
8. O Estado de carregamento: O dispositivo não funcionar enquanto estiver a carregar. A tela irá exibir uma barra de rolagem número "8" durante o carregamento. Wuando totalmente carregada, o visor mostra "—".

Avisos

Mau funcionamento pode resultar em ferimentos pessoais ou danos à propriedade.
As seguintes pessoas devem usar com cuidado, ou sob a orientação de um médico:
- Grávida ou pós-parto das mulheres.
- Indivíduos com doenças ósseas ou osteoporose.
- Aqueles com alergias da pele, queimaduras ou feridas.
- Pacientes com câncer.
- Indivíduos com doença cardíaca grave, hipertensão ou hipotensão.
- Epilepsia pacientes.
- Pessoas com dispositivos electrónicos implantados (por exemplo, pacemakers).

Precauciones De Seguridad

- Iniciar com exercícios de baixa intensidade e definições de temperatura. Se a dor ocorre, diminuir a configuração para um nível confortável.
- Quando não estiver em uso ou para parar durante a operação, muito tempo, pressione o power botão para desligar o dispositivo.
- Não utilizar este produto durante o carregamento; ele só pode ser usado quando não está a carregar.
- Não utilizar durante a condução.
- Não desmonte ou tente reparar o dispositivo, a menos que você seja um profissional qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-a por uma compatível, sem cabo.
- Não continue a usar-se água ou qualquer outro líquido entra o produto. Não use ou armazene em ambientes úmidos.
- Não utilize o aparelho se ele apresentar qualquer comportamento anormal.
- Interromper o uso imediatamente se sentir qualquer desconforto.
- Armazenar em local seco, longe de fontes de calor, inflamável/explosiva materiais e produtos químicos corrosivos.
- Evite o contacto com objectos pontiagudos, para evitar perfurações ou danos.
- Este produto contém uma bateria de lítio. Antes do descarte, desligue o dispositivo e remova a bateria. Elimine a bateria de acordo com as regulamentações locais.
- Sem fio de freqüência de rádio de comunicação dispositivos podem interferir com o produto da operação.
- Não coloque ou empilhar o produto adjacentes a outros dispositivos eletrônicos.
- Utilize apenas oficial acessórios. Acessórios não originais poderá causar problemas de desempenho ou de perigos para a segurança.

Manutenção e Limpeza

- Unidade principal: Limpar o ecrã e a caixa com um pano macioe evitar riscos.
- Tecido partes: não lavar com água. Use álcool para desinfetar e remover manchas de suor, ou limpe com um pano limpo toalha úmida.

Fot- Och Ankelmassager Med Dubbla Luftkuddar

Användarhandbok

Förvara denna handbok på ett säkert ställe för framtida bruk. Om något onormalt inträffar under användning, stäng av enheten omedelbart och kontakta kundtjänst.

Produktintroduktion


Denna fotmassager med dubbla luftkuddar har en enkel och elegant design och är lätt att använda. Genom att rytmiskt blåsa upp och tömma luftkuddarna appliceras cyklisk kompression på fotleden, vilket effektivt lindrar muskelvärk efter träning och stöder fotledens konturering. Produkten använder sekventiell uppblåsning och tömning av flera luftkuddar för att ge jämn kompression från fotens distala till proximala del. Detta skapar ett cykliskt tryck som hjälper till att vidga blodkärlen, stimulera lokal blodcirkulation, vitalisera vävnaden och förbättra musklernas kondition.

Funktioner

Enkel användning, knappreglage för temperatur och airbagmassage.
Varm värmeterapi för att slappna av musklerna.
Tre massagelägen att välja mellan.
Fyra justerbara intensitetsnivåer för airbagen.

Produktparametrar
Produktnamn: Fot- Och Ankelmassager Med Dubbla Luftkuddar
Modell: 101652
Batterityp: 18650
Batterikapacitet: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Nominell spänning: 3.7V
Nominell effekt: 7W
Laddningsström: 1A
Laddningsingång: 5V = 1A
Laddningstid: ≤3.3 timmar
Användningstid: 1.5 till 5 timmar (beroende på massageintensitet och värmenivå)

Knappbeskrivning



SV

Användningsinstruktioner

1. Förberedelse: Kontrollera om produkten kan startas. Om inte, ladda den först med den medföljande laddningskabeln.
2. Vik ut produkten: Öppna den självhäftande spännen och fäll ut produkten helt.
3. Bär produkten korrekt: Linda produkten runt fotleden. Se till att knapparna på huvudenheten är vända uppåt och att displayen är vänd nedåt. Justera åtdragningen för bästa komfort. Obs! Produkten kan användas över kläder.
4. Slå på och justera intensiteten: Tryck länge på strömbrytaren för att slå på. Standardläget är standby (nivå 0). Tryck kort på intensitetsknappen för att bläddra mellan nivåerna 1 till 4 (intensiteten ökar från låg till hög).
5. Välj massageläge: Efter att du har slagit på, tryck kort på lägesknappen för att bläddra mellan de tre massagelägena: Fotlindring, Knådande avkoppling och Lyftmassage.
6. Aktivera värmefunktionen: Efter att du har slagit på enheten trycker du kort på värmeknappen för att aktivera värmefunktionen. Det finns fyra temperaturnivåer, som indikeras av lysdioder från vänster till höger (låg till hög): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerans ±5°C). Värmefunktionen kan användas samtidigt med vilket massageläge som helst.
7. Automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av efter 15 minuters kontinuerlig drift. Om du trycker på någon knapp under användning återställs timern. Enheten stängs också av automatiskt när batterispänningen sjunker under 2.8 V för att skydda batteriet.
8. Laddningsstatus: Enheten fungerar inte under laddning. Skärmen visar ett rullande nummer "8" under laddning. När enheten är fulladdad visas "--" på skärmen.

Varningar

Felaktig användning kan leda till personskador eller materiella skador.
Följande personer bör använda produkten med försiktighet eller under övervakning av läkare:
- Gravida eller nyblivna mödrar.
- Personer med bensjukdomar eller benskörhet.
- Personer med hudallergier, brännskador eller sår.
- Cancerpatienter.
- Personer med allvarlig hjärtsjukdom, högt blodtryck eller lågt blodtryck.
- Epilepsipatienter.
- Personer med implanterade elektroniska enheter (t.ex. pacemaker).

Säkerhetsföreskrifter

- Börja med låga intensitets- och temperaturinställningar. Om obehag uppstår, sänk inställningen till en behaglig nivå.
- När enheten inte används eller för att stoppa den under drift, tryck länge på strömbrytaren för att stänga av enheten.
- Använd inte denna produkt under laddning; den kan endast användas när den inte laddas.
- Använd inte under körning.
- Demontera eller försök inte reparera enheten om du inte är en kvalificerad fackman.
- Om strömsladden är skadad, byt ut den mot en kompatibel, oskadad sladd.
- Fortsätt inte använda produkten om vatten eller annan vätska tränger in i den. Använd eller förvara inte produkten i fuktiga miljöer.
- Använd inte enheten om den uppvisar något onormalt beteende.
- Avbryt användningen omedelbart om du upplever obehag.
- Förvara på en torr plats, långt från värmekällor, brandfarliga/explosiva material och frätande kemikalier.
- Undvik kontakt med vassa föremål för att förhindra punkteringar eller skador.
- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. Stäng av enheten och ta bort batteriet innan du kasserar den. Kassera batteriet enligt lokala bestämmelser.
- Trådlösa radiofrekvenskommunikationsenheter kan störa produktens funktion.
- Placera eller stapla inte produkten intill andra elektroniska enheter.
- Använd endast officiella tillbehör. Icke-original tillbehör kan orsaka prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Underhåll och Rengöring

- Huvudenhet: Torka av skärmen och höljet med en mjuk trasa och undvik repor.
- Tygdelar: Tvätta inte med vatten. Använd alkohol för att desinficera och ta bort svettfläckar, eller torka av med en ren, fuktig handduk.

Μασάζ ποδιών και αστραγάλων με διπλό αερόσακο

Εγχειρίδιο χρήστη

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.

Εισαγωγή στο προϊόν


Αυτό το μασάζ ποδιών με διπλό αερόσακο διαθέτει απλό και κομψό σχεδιασμό και είναι εύκολο στη χρήση. Με το ρυθμικό φούσκωμα και ξεφούσκωμα των αερόσακων, εφαρμόζει κυκλική συμπίεση στην περιοχή του αστραγάλου, ανακουφίζοντας αποτελεσματικά τον μυϊκό πόνο μετά την άσκηση και υποστηρίζοντας το περίγραμμα του αστραγάλου. Το προϊόν χρησιμοποιεί διαδοχικό φούσκωμα και ξεφούσκωμα πολλαπλών αερόσακων για να παρέχει ομοιόμορφη συμπίεση από το άκρο έως το εγγύς μέρος του ποδιού. Αυτό δημιουργεί μια κυκλική πίεση που βοηθά στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, στη διέγερση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος, στην τόνωση της ζωτικότητας των ιστών και στη βελτίωση της κατάστασης των μυών.

Χαρακτηριστικά

Απλή λειτουργία, κουμπιά ελέγχου για τη θερμοκρασία και το μασάζ με αερόσακους.
Θερμοθεραπεία για χαλάρωση των μυών.
Τρεις λειτουργίες μασάζ για επιλογή.
Τέσσερα ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης αερόσακου.

Παράμετροι προϊόντος
Όνομα προϊόντος: Μασάζ ποδιών και αστραγάλων με διπλό αερόσακο
Μοντέλο: 101652
Τύπος μπαταρίας: 18650
Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Ονομαστική τάση: 3.7V
Ονομαστική ισχύς: 7W
Ρεύμα φόρτισης: 1A
Είσοδος φόρτισης: 5V=1A
Χρόνος φόρτισης: ≤3.3 ώρες
Χρόνος χρήσης: 1.5 έως 5 ώρες (ανάλογα με την ένταση του μασάζ και το επίπεδο θέρμανσης)

Περιγραφή κουμπιών



EL

Οδηγίες χρήσης

1. Προετοιμασία: Ελέγξτε αν το προϊόν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Εάν όχι, φορτίστε το πρώτα χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Ανοίξτε το προϊόν: Ανοίξτε την αυτοκόλλητη αγκράφα και τεντώστε πλήρως το προϊόν.
3. Φορέστε το σωστά: Τυλίξτε το προϊόν γύρω από τον αστράγαλό σας. Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά της κύριας μονάδας είναι στραμμένα προς τα πάνω και η οθόνη προς τα κάτω. Ρυθμίστε τη σφίξιμο για μεγαλύτερη άνεση. Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από τα ρούχα.
4. Ενεργοποίηση και ρύθμιση έντασης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι η αναμονή (επίπεδο 0). Πατήστε σύντομα το κουμπί έντασης για να περιηγηθείτε στα επίπεδα 1 έως 4 (η ένταση αυξάνεται από χαμηλή σε υψηλή).
5. Επιλογή λειτουργίας μασάζ: Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να περιηγηθείτε στις τρεις λειτουργίες μασάζ: Ανακούφιση ποδιών, Χαλάρωση με ζύμωμα και Μασάζ ανύψωσης.
6. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Θέρμανσης: Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί θέρμανσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα θερμοκρασίας, που υποδεικνύονται από LED από αριστερά προς τα δεξιά (από χαμηλή προς υψηλή): 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (ανοχή ±5°C). Η θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε λειτουργία μασάζ.
7. Αυτόματη απενεργοποίηση: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί κατά τη χρήση θα επαναρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 2.8V για την προστασία της μπαταρίας.
8. Την Κατάσταση φόρτισης: Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση. Η οθόνη θα εμφανίσει ένα που τυλίγει το νούμερο "8" κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ώρρνιθα πλήρως φορτισμένη, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "--".

Προειδοποιήσεις

Ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Τα ακόλουθα άτομα θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή ή υπό την καθοδήγηση ιατρού:
- Έγκυες ή γυναίκες μετά τον τοκετό.
- Τα άτομα με ασθένειες των οστών ή οστεοπόρωση.
- Αυτά με αλλεργίες του δέρματος, εγκαύματα ή τραύματα.
- Ασθενείς με καρκίνο.
- Τα άτομα με σοβαρή καρδιακή νόσο, υπέρταση ή υπόταση.
- Ασθενείς με επιληψία.
- Τα άτομα με εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (π. χ. βηματοδότες).

Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Ξεκινήστε με χαμηλή ένταση και θερμοκρασία ρυθμίσεις. Εάν η ενόχληση εμφανίζεται, χαμηλώστε τη ρύθμιση σε ένα άνετο επίπεδο.
- Όταν δεν είναι σε χρήση ή να σταματήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το power το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη φόρτιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν φορτίζει.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, εκτός αν είστε ένα εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε την με μια συμβατή, άθικτο το σκοινί.
- Μην συνεχίσετε τη χρήση, αν το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό εισέρχεται στο προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε μη φυσιολογική συμπεριφορά.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία.
- Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτες/εκρηκτικές ύλες και διαβρωτικές χημικές ουσίες.
- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα για να αποτρέψει οπές ή ζημιά.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία λιθίου. Πριν από την απόρριψη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Ασύρματη συχνότητα συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να παρεμβαίνουν της λειτουργίας του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε ή στοίβα το προϊόν δίπλα σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την επίσημη αξεσουάρ. Μη γνήσια αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει ζητήματα επιδόσεων ή κινδύνων για την ασφάλεια.

Συντήρηση και Καθαρισμός

- Κύρια μονάδα: Σκουπίστε την οθόνη και το περίβλημα με ένα μαλακό πανίκαι αποφύγετε τις γρατσουνιές.
- Ύφασμα μέρη: μην πλύνετε με νερό. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να απολυμάνετε και να αφαιρέσετε λεκέδες από ιδρώτα, ή σκουπίστε με μια καθαρή υγρή πετσέτα.

Kettős Légzsákos Láb- és Boka Masszírozó

Felhasználói Kézikönyv

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra. Ha a használat során bármilyen rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.

Termékbemutatás


Ez a kettős légzsákos lábmasszírozó egyszerű és stílusos kialakítású, könnyen használható. A légzsákok ritmikus felfújásával és leeresztésével ciklikus nyomást gyakorol a boka területére, hatékonyan enyhítve az edzés utáni izomfájdalmat és támogatva a boka kontúrját. A termék több légzsák egymást követő felfújásával és leeresztésével egyenletes nyomást gyakorol a láb distalis és proximalis részére. Ez ciklikus nyomást hoz létre, amely segít a vérerek tágulásában, a helyi vérkeringés stimulálásában, a szövetek vitalitásának élénkítésében és az izmok állapotának javításában.

Jellemzők

Egyszerű kezelés, gombos vezérlés a hőmérséklet és a légzsákos masszázs beállításához.
Meleg hőterápia az izmok ellazításához.
Három masszázs mód közül választhat.
Négy állítható légzsák intenzitási szint.

Termékparaméterek
Termék neve: Kettős légzsákos láb- és boka masszírozó
Modell: 101652
Akkumulátor típusa: 18650
Akkumulátor kapacitása: 3.7V / 3000mAh / 11.1Wh
Névleges feszültség: 3.7V
Névleges teljesítmény: 7W
Töltési áram: 1A
Töltési bemenet: 5V = 1A
Töltési idő: ≤3.3 óra
Használati idő: 1.5-5 óra (a masszázs intenzitásától és a fűtési szinttől függően)

Gombok Leírása



HUN

Használati Utasítás

1. Előkészítés: Ellenőrizze, hogy a termék bekapcsolható-e. Ha nem, akkor először töltse fel a mellékelt töltőkábel segítségével.
2. A termék kinyitása: Nyissa ki a ragasztós csatot, és nyújtsa ki teljesen a terméket.
3. Helyes viselés: Tekerje a terméket a bokájára. Győződjön meg arról, hogy a főegység gombjai felfelé, a kijelző pedig lefelé nézzen. Állítsa be a kényelmes szorítást. Megjegyzés: Ruhán keresztül is használható.
4. Bekapcsolás és intenzitás beállítása: Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz. Az alapértelmezett állapot készenlét (0. szint). Rövid nyomással az intenzitás gombon válthat a 1-4. szintek között (az intenzitás alacsonyról magasra nő).
5. Masszázs mód kiválasztása: Bekapcsolás után rövid nyomással a mód gombon válthat a három masszázs mód között: lábnyugtatás, gyúró relaxáció és emelő masszázs.
6. Fűtési funkció aktiválása: Bekapcsolás után nyomja meg röviden a fűtés gombot a fűtési funkció aktiválásához. Négy hőmérsékleti szint van, amelyeket balról jobbra (alacsonytól magasig) LED-ek jelölnek: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C (tolerancia ±5°C). A fűtés bármely masszázs móddal egyidejűleg használható.
7. Automatikus kikapcsolás: A készülék 15 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A használat közben bármelyik gomb megnyomásával visszaállítható az időzítő. A készülék akkor is automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor feszültsége 2,8 V alá csökken, hogy megvédje az akkumulátort.
8. Töltési állapot: A készülék töltés közben nem működik. A képernyőn töltés közben a "8" szám jelenik meg. Teljes feltöltés után a kijelzőn "--" jelenik meg.

Figyelmeztetések

A nem megfelelő használat személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
Az alábbi személyek óvatosan vagy orvos utasításai szerint használják a készüléket:
- Terhes vagy szülés utáni nők.
- Csontbetegségben vagy csontritkulásban szenvedők.
- Bőrallergiában, égési sérülésekben vagy sebekben szenvedők.
- Rákos betegek.
- Súlyos szívbetegségben, magas vagy alacsony vérnyomásban szenvedők.
- Epilepsziás betegek.
- Beültetett elektronikus eszközökkel (pl. pacemaker) rendelkező személyek.

Biztonsági Óvintézkedések

- Kezdje alacsony intenzitással és hőmérsékleti beállítással. Ha kellemetlen érzést tapasztal, csökkentse a beállítást egy kényelmes szintre.
- Ha nem használja a készüléket, vagy le szeretné állítani a működését, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
- Ne használja ezt a terméket töltés közben; csak töltés nélkül használható.
- Ne használja vezetés közben.
- Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket, ha nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.
- Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki egy kompatibilis, sértetlen kábellel.
- Ne folytassa a használatot, ha víz vagy más folyadék kerül a termékbe. Ne használja és ne tárolja nedves környezetben.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen rendellenes viselkedést észlel.
- Ha kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.
- Száraz helyen tárolja, hőforrásoktól, gyúlékony/robbanásveszélyes anyagoktól és maró hatású vegyszerektől távol.
- Kerülje az éles tárgyakkal való érintkezést, hogy ne sérüljön meg vagy ne keletkezzen rajta lyuk.
- Ez a termék lítiumelemet tartalmaz. A hulladékkezelés előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A vezeték nélküli rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök zavarhatják a termék működését.
- Ne helyezze és ne rakja egymásra a terméket más elektronikus eszközökkel.
- Csak hivatalos kiegészítőket használjon. A nem eredeti kiegészítők teljesítményproblémákat vagy biztonsági kockázatokat okozhatnak.

Karbantartás és Tisztítás

- Fő egység: A képernyőt és a burkolatot puha ruhával törölje le, és kerülje a karcolásokat.
- Szövetrészek: Ne mossa vízzel. Alkoholos törlőkendővel fertőtlenítse és távolítsa el az izzadságfoltokat, vagy törölje le egy tiszta, nedves törülközővel.