

Bottes de pressothérapie

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans la boîte

- 2 jambières, le boîtier de commande et son tuyau d'air
- L'adaptateur secteur
- La notice en français

Présentation

Les jambières enveloppent les pieds, les mollets et les cuisses. Leurs coussins d'air se gonflent puis se relâchent, du pied vers la cuisse. Le boîtier à écran permet de choisir la zone, le mode, l'intensité et la fonction chaleur.

Avant la première utilisation

1. Utilisez l'adaptateur secteur fourni : 12 V, 2 A, avec prise européenne.
2. Repérez les marques L (gauche) et R (droite) sur les jambières.

Utilisation

1. Asseyez-vous ou allongez-vous. Enfilez les jambières, les pieds bien à plat dans leur base. Fermez les fermetures éclair et ajustez les sangles sans serrer.
2. Raccordez les tuyaux au boîtier, puis branchez l'adaptateur secteur.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Choisissez l'un des 3 modes avec la touche de sélection du mode.
4. Choisissez la zone : pieds, mollets, cuisses ou toute la jambe. Réglez l'intensité avec les touches d'augmentation et de réduction : 3 niveaux, en commençant par le plus bas.
5. Activez ou coupez la chaleur avec la touche correspondante.
6. L'appareil s'arrête automatiquement en fin de séance. Ne dépassez pas une heure d'utilisation. Pour l'arrêter avant la fin, appuyez sur marche/arrêt.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou pendant les règles, si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique, en cas de maladie cardiaque, de troubles vasculaires ou de phlébite, de cancer, d'os fragiles ou endommagés, d'ostéoporose ou de tension artérielle anormale, ni sur une peau abîmée, enflée, brûlée ou infectée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- Arrêtez en cas de gêne ou de fonctionnement anormal. Ne vous endormez pas avec l'appareil en marche.
- Les personnes peu sensibles à la chaleur doivent être prudentes avec la fonction chaleur.
- Ne convient pas aux enfants : tenez-le hors de leur portée ; ce n'est pas un jouet. Les personnes ayant des capacités réduites ne doivent l'utiliser que sous surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou un lieu humide ; ne le plongez jamais dans l'eau. S'il est mouillé, ne l'utilisez pas.
- Tenez-le à l'écart des températures élevées, des objets pointus et des produits inflammables, explosifs ou chimiques.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Si l'appareil, l'adaptateur ou le câble est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous.

Entretien et rangement

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez-le avec un chiffon sec. Rangez-le au sec, à l'abri du soleil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	adaptateur secteur fourni, 12 V, 2 A, prise européenne
Puissance	24 W
Réglages	3 modes, 3 intensités, sélection de zone, chaleur activable ou désactivable
Taille	unique, réglable par sangles

Fabricant et service client

Fabricant : Changsha Zhuoyue Technology Co., Ltd, Room A512, 704-707, Huakun Building, No. 200, Section 2, Xiangfu East Road, Dongjing Subdistrict, Yuhua District, Changsha (Chine). E-mail : michael_kobe@163.com.

Personne responsable dans l'Union européenne : WeTapeV Euro s.r.o., Na Provaznici 2063/3, 15000 Prague (République tchèque). E-mail : info@wetapeveuro.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (déchetterie, magasin).

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.