

Ceinture chauffante pour le dos et le ventre

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans la boîte

- 1 ceinture chauffante
- 1 commande (boîtier de réglage) avec son câble d'alimentation
- 1 notice du fabricant (en anglais) et la présente notice en français

Présentation

Ceinture en micro-peluche douce, avec une zone chauffante de 59 × 30 cm. Elle se ferme autour de la taille par une bande auto-agrippante, sur le dos ou sur le ventre. La chaleur se règle sur la commande (9 niveaux), avec une minuterie.

Utilisation

1. Raccordez la commande à la ceinture, puis branchez la fiche sur une prise murale 220-240 V.
2. Placez la ceinture sur un vêtement léger (pas directement sur une peau nue pendant une longue durée) et fermez-la sans serrer.
3. Allumez avec la commande, puis choisissez le niveau de chaleur. Commencez par un niveau bas.
4. Choisissez la durée : 30 minutes, 1 heure, 1 h 30 ou 2 heures. La ceinture s'arrête seule à la fin.
5. Après usage, éteignez la commande et débranchez la prise.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la ceinture si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique, en cas de maladie cardiaque, de troubles de la circulation, de diabète ou de troubles de la sensibilité, ou sur une peau abîmée, enflée, brûlée ou infectée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- **Risque de brûlure** en cas d'utilisation prolongée à un niveau élevé : ne vous endormez pas avec la ceinture allumée, utilisez la minuterie, vérifiez régulièrement votre peau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur, ni par de jeunes enfants. Les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités réduites ne peuvent l'utiliser que sous surveillance et après avoir reçu des instructions.
- N'utilisez pas la ceinture pliée, froissée ou mouillée ; ne l'utilisez pas dans une salle de bain.
- N'insérez aucune épingle ou objet pointu dans la ceinture.
- Si la ceinture, la commande ou le câble est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous ; seul le fabricant peut remplacer le câble.
- Ne recouvrez pas la commande pendant le fonctionnement.

Entretien et rangement

- Débranchez toujours la prise et détachez la commande avant le nettoyage.
- Nettoyez la surface avec un chiffon doux légèrement humide ; ne plongez jamais la commande dans l'eau. Laissez sécher complètement avant de réutiliser.
- Rangez la ceinture refroidie, sans la plier serrée, dans un endroit sec.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	75 W
Réglages	9 niveaux de chaleur ; minuterie 30 min, 1 h, 1 h 30, 2 h
Dimensions	zone chauffante 59 × 30 cm ; longueur avec la sangle 125 cm ; épaisseur 0,8 cm
Câble	1,99 m
Poids	424 g
Matériau	micro-peluche

Fabricant et service client

Fabricant : Xinle City Putian Electric Appliance Co., Ltd, West Central Street, Xicao Village, Mucun Township, Xinle City, Shijiazhuang, Hebei (Chine). E-mail : 995988069@qq.com.

Personne responsable dans l'Union européenne : IBERTRUST GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA, C/ Pablo Iglesias 1A, Castellón de la Plana (Espagne). E-mail : contact@ibertrust.info.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.